Kurzübersicht - SMART Hub VE220

Seitenübersicht


Whiteboard-Werkzeugleiste:




Nr.	Beschreibung
1	Erstellt eine neue Whiteboard-Datei
2	Öffnet eine vorhandene Datei von einem USB-Speichermedium
3	Löscht eine Seite
4	Fügt eine Seite ein
5	Speichert die Whiteboard-Datei auf einem USB-Speichermedium

Nr.	Beschreibung
6	Hängt die Whiteboard-Datei an eine E-Mail-Nachricht an
7	Springt zur vorherigen Seite
8	Springt zur nächsten Seite
9	Scrollt vier Seiten zurück
10	Scrollt vier Seiten weiter

Seitenleiste (Erweitert)



Seitenleiste (Reduziert)



Nr.	Beschreibung
11	Schaltet in den Whiteboard-Modus
12	Schaltet in den Computer-Modus
13	Setzt den Raum zurück und startet eine neue Sitzung
14	Schaltet zum Cursor
15	Schreibt mit digitaler Tinte
16	Löscht digitale Tinte
17	Erfasst Bilder und fügt sie in eine Whiteboard-Datei ein
18	Friert das Video auf dem Display ein
19	Öffnet die SMART-Tastatur
20	Definiert die nächste Klickaktion als Rechtsklick
21	Löscht die digitale Tinte vom Display
22	Verschiebt die Seitenleiste nach rechts oder links
23	Reduziert und erweitert die Seitenleiste
24	Passt die Lautstärke an
25	Ruft die Hilfe sowie die Kalibrierungs- und Systemeinstellungen des SMART Hub VE220 auf

- Weitere Informationen zur Installation und Nutzung des SMART Hub VE220 finden Sie in Dokument 135648.
- Klicken Sie auf **Computer**, um die Seitenleiste zu erweitern.

WICHTIG:

- Um auf die Audiofunktion des Hubs zuzugreifen, aktualisieren Sie die Firmware, und entfernen Sie dann die Hub-Abdeckung gemäß den Anweisungen im *SMART Hub VE220 Installations- und Benutzerhandbuch* (Dokument 135648).
- Um den Funktionsumfang des SMART Hub VE220 voll nutzen zu können, aktualisieren Sie die Firmware auf Version 3.0.X. Sie sollten die Firmware auch aktualisieren, wenn die Seitenleiste nicht der links dargestellten Abbildung entspricht.


Systemhilfe

- Der SMART Hub VE220 beinhaltet eine Systemhilfe. Zum Anzeigen der Systemhilfe klicken Sie auf der Seitenleiste auf **System** und dann auf **Hilfe**.

Einstellungen

Zum Anzeigen des Einstellungsdialogfelds klicken Sie auf der Seitenleiste auf **System > Einstellungen**.


- **Eingangskonfiguration** – Verwalten der Darstellung von Computereingängen
- **Display-Konfiguration** – Verwalten von Display-Einstellungen
- **Netzwerk** – Verwalten von Netzwerkoptionen
- **System und Sprache** – Anzeigen von Systeminformationen und Verwalten von Spracheinstellungen
- **Administration** – Verwalten des Benutzerzugriffs und von Kennworteinstellungen, Aktualisieren der Firmware und Aufrufen von Import-/Exporteinstellungen
- **Hub-Upgrade auf SE240** – Zur Online-Aktivierung des Hub-Upgrades



Fehlerbehebung

Symptom/Fehler	Gegenmaßnahmen
Das SMART Board™ Interactive Whiteboard oder ein anderes Hardware-Produkt reagiert nicht auf Berührungen.	• Vergewissern Sie sich, dass der Hub an das kompatible SMART-Hardware-Produkt angeschlossen ist. Betrachten Sie die nachstehende *Abbildung der Anschlüsse*. • Wenn Sie für Ihren Hub eine Maus und eine Tastatur verwenden, stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemäß angeschlossen sind und korrekt funktionieren. • Setzen Sie den Hub gemäß den nachfolgenden Anweisungen zurück.
Sie können keine Verbindung vom SMART Hub zu einem Computer herstellen.	• Stellen Sie sicher, dass der SMART Hub an den Computer angeschlossen ist und dass Sie auf der Registerkarte *Eingangskonfiguration* unter *Einstellungen* den richtigen Eingangstyp (analog oder digital) ausgewählt haben. • Wenn Sie einen Laptop anschließen, stellen Sie sicher, dass sich der Laptop im Präsentationsmodus befindet. Anweisungen finden Sie in der Hilfe oder im Benutzerhandbuch zu Ihrem Laptop.
Sie können keine Whiteboard-Dateien auf Ihrem USB-Speichermedium speichern.	• Stellen Sie sicher, dass auf dem USB-Speichermedium genügend Speicherplatz zum Speichern der Dateien frei ist. • Stellen Sie sicher, dass das USB-Speichermedium mit Ihrem Hub kompatibel ist. Im Dokument 124102, *USB Storage Device Compatibility*, finden Sie eine Liste kompatibler USB-Speichermedien.
Der SMART Hub reagiert nicht mehr oder zeigt ein unerwartetes Verhalten.	• Setzen Sie den Hub zurück. Drücken Sie kurz auf die rote **Reset**-Taste auf der Rückseite des Hubs. Warten Sie dann, bis der Hub startet. Ist das Problem damit nicht behoben, ziehen Sie das Netzkabel, und warten Sie, bis sich der Hub einschaltet. Können Sie das Problem nicht beheben, kontaktieren Sie den SMART Technischen Support.
Es erfolgt keine Audiowiedergabe aus den an den SMART Hub VE220 angeschlossenen Lautsprechern.	• Schalten Sie die Lautsprecher ein, und vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht stumm geschaltet ist.

Anschlüsse



HINWEIS: Sie können Ihr kompatibles SMART-Hardware-Produkt an jede der USB A-Buchsen anschließen.

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
Technischer Kundendienst +1.403.228.5940 oder Gebührenfrei +1.866.518.6791 (USA/Kanada)

© 2010 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. SMART Board, smarttech und das SMART-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA und/oder in anderen Ländern. Alle Produkt- und Firmennamen von Dritten können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Patent-Nr. US5448263; US6141000; US6320597; US6326954; US6337681; US6741267; US6747636; US7151533; US7289113; US7499033; US7626577; CA2058219 und CA2252302. Andere Patente stehen noch aus. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 01/2010.

99-00970-21 A0