


SMART Board® 8055i og 8055i-SMP

interaktiv fladskærm

Installationsvejledning

Ekstraordinært gjort simpelt™

Produktregistrering

Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Registrer online på smarttech.com/registration.

Gem følgende information, hvis du skulle få brug for at kontakte SMART Support.

Serienummer: _____

Købsdato: _____

FCC-advarsel

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse med kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i erhvervsinstallationer. Udstyret genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi og kan desuden forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med producentens instruktioner. Brug af udstyret i beboelsesområder vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, og brugeren skal i så tilfælde udbedre interferensen for egen regning.

Meddelelse om varemærker

SMART Board, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, SMART GoWire, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Alle navne på tredjepartsprodukter og virksomheder kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Meddelelse om copyright

© 2012 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. Intet i denne publikation må gengives, overføres, kopieres, lagres i et søgesystem eller oversættes til et andet sprog i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra SMART Technologies ULC. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel og skal ikke betragtes som en forpligtelse fra SMARTs side.

Et eller flere af følgende patenter: US6320597, US6326954, US6563491, US6741267, US6803906, US6829372, US6947032, US6954197, US6972401, US7151533, US7236162, US7411575, US7619617, US7643006, US7692625, US7755613, US7757001, US7880720, USD612396, USD616462, USD617332 og USD636784. Yderligere patenter afventer godkendelse.

05/2012

1013787 Rev 02

Indhold

Kapitel 1: Montering af den interaktive fladskærm **1**

Hvad følger der med? 2
Komponenter i den interaktive fladskærm 3
Montering af den interaktive fladskærm på væggen 5

Kapitel 2: Tilslutning af computere og eksterne enheder **9**

Installation af højttalerne 10
Tilslutning af et rumstyringssystem 11
Tilslutning af computere til den interaktive fladskærm 12
Tilslutning af eksterne enheder til den interaktive fladskærm 17

Kapitel 3: Installation af SMART-software **19**

Installation af SMART Meeting Pro-software 20
Brug af SMART GoWire-kabel 20
Installation af SMART Notebook-software 22
Opdatering af SMART Produktdrivere 23

Bilag A: Miljølovgivning for hardware **25**

Regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktiv) 25
Begrænsning af visse farlige stoffer (RoHS-direktiv) 25
Batterier 25
Emballage 25

Kapitel 1

Montering af den interaktive fladskærm

Hvad følger der med? 2
- Installationshardware 2
- Tilbehør 2
- Dokumentation 2

Komponenter i den interaktive fladskærm 3
- Set forfra 3
- Set bagfra 3
- Set fra siden 4

Montering af den interaktive fladskærm på væggen 5
- Vigtige overvejelser vedrørende montering til kvalificerede montører 5
- Valg af monteringssted 6
- Vælg af monteringshøjde 7

Du skal have et hold af professionelle montører for at montere SMART Board 8055i interaktiv fladskærm.

Dette kapitel indeholder yderligere betragtninger og nærmere oplysninger i forbindelse med montering af den interaktive fladskærm.

VIGTIGT

Overvej at tilslutte kabler til højttalere, computere og eksterne enheder, mens den interaktive fladskærm stadig er i emballagen eller hænger på en løfteanordning, da stikforbindelserne kan være svære at komme til, når først den er monteret på væggen. Se *Tilslutning af computere og eksterne enheder* På side9 for mere information.

Hvad følger der med?

Følgende dele følger med til den interaktive fladskærm.

Installationshardware

- 5 store klemmer (til kabelstyring)
- 10 små klemmer (til kabelstyring)
- Strømkabel
- USB-kabel
- VGA-kabel

Tilbehør

- 2 højttalere med monteringsskruer
- Infrarød fjernbetjening med 2 batterier
- 2 penne med 4 ekstra pennespidser
- Tavlevisker
- SMART GoWire™-kabel til automatisk start (kun SMART Board 8055i-SMP og 8055ie-SMP interaktive fladskærme)
- CAT 5 USB-forlænger (kun SMART Board 8055i-SMP og 8055ie-SMP interaktive fladskærme)
- Dvd til SMART Notebook™ samarbejdsbaseret læringssoftware (kun SMART Board 8055i interaktive fladskærme)


Dokumentation

- Installationsvejledning
- Dokument med vigtige oplysninger
- Garantikort
- Registreringskort
- Installationsvejledning til SMART GoWire-kabel (kun SMART Board 8055i-SMP og 8055ie-SMP interaktive fladskærme)
- Installationsvejledning til CAT 5 USB-forlænger (kun SMART Board 8055i-SMP og 8055ie-SMP interaktive fladskærme)
- Kabelvejledning til SMART Board 8055i interaktiv fladskærm (kun SMART Board 8055i-SMP og 8055ie-SMP interaktive fladskærme)


Komponenter i den interaktive fladskærm

Følgende billeder viser komponenterne i den interaktive fladskærm.

Set forfra




Set bagfra



Set fra siden

BEMÆRKNINGER

- Computeren, der er tilsluttet til VGA 1 og USB 1, opretter adgang til det USB-drev, der er tilsluttet til USB A-stikforbindelsen.
- Se *Brugervejledning til SMART Board 8055i interaktiv fladskærm* (smarttech.com/kb/170177) for at deaktivere USB A-stikforbindelsen.



Montering af den interaktive fladskærm på væggen

Brug et hold af kvalificerede, professionelle montører for at montere den interaktive fladskærm.

ADVARSEL

- Forkert installation kan medføre person- og produktskade.
- Den interaktive fladskærm vejer 44,5 kg. Kontrollér de lokale bygningsforskrifter for at sikre, at installationsstedet kan holde til vægten.

FORSIGTIG

Lad ikke vægten af den interaktive fladskærm hvile på farvevalgsmodulet, da det ikke er designet til at bære produktets vægt. Tilslut andre komponenter, mens den interaktive fladskærm stadig er i emballagen eller hænger fra en løfteanordning for at undgå, at vægten fra den interaktive fladskærm beskadiger farvevalgsmodulet.

VIGTIGT


- Gem al produktemballage, så du har emballagen, hvis du skal transportere den interaktive fladskærm. Hvis du ikke længere har den originale emballage, kan du købe ny produktemballage fra en autoriseret SMART-forhandler (smarttech.com/where).
- Monter højttalerne, og tilslut højttalerledningerne til den interaktive fladskærm, før du monterer den på væggen. Se *Installation af højttalerne* På side10 for mere information.

Vigtige overvejelser vedrørende montering til kvalificerede montører

Overvej følgende ved montering af den interaktive fladskærm på en væg:

- Tilslut kabler under monteringen, da det kan være svært at komme til visse kabelforbindelser, når først fladskærmen er monteret.

- Bær og løft den interaktive fladskærm ved at tage fat i håndtagene og siderne.



- For at montere den interaktive fladskærm på en væg skal du have et kompatibelt vægmonteringsbeslag af standardtypen VESA 600 mm × 400 mm (medfølger ikke). Vægmonteringsbeslaget skal have en dybde på mindst 14 mm for at sikre, at der er tilstrækkelig plads til højttalerne.
- Fastgør vægbeslaget med M8-skruer. Skruerne skal være 14-15 mm lange plus tykkelsen af beslaget og spændeskiven.
- Den anbefalede fastgørelsesstyrke er 11,25-13,75 N·m.
- Se de medfølgende instruktioner til monteringsudstyret for mere detaljeret information.


Valg af monteringssted

Overvej følgende, når du vælger et sted til den interaktive fladskærm:

- Væggen skal være stærk nok til at bære den interaktive fladskærm og monteringsudstyret. Den interaktive fladskærm vejer 44,5 kg.
- Installer ikke den interaktive fladskærm et sted, hvor en dør eller låge kan ramme den.
- Installer ikke den interaktive fladskærm i et område, hvor der er stærke vibrationer eller støv.
- Installer ikke den interaktive fladskærm i nærheden af det sted, hvor hovedforsyningen kommer ind i bygningen.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation rundt om den interaktive fladskærm eller et klimaanlæg, så varmen kan ledes væk fra enheden og monteringsudstyret.
- Hvis du monterer den interaktive fladskærm på et forsænket sted, skal der være mindst 10 cm mellem den interaktive fladskærm og de forsænkede vægge for at sikre ventilation og afkøling.

Vælg af monteringshøjde

Overvej brugernes generelle højde, når du vælger, hvilken højde den interaktive fladskærm skal monteres i.



Kapitel 2

Tilslutning af computere og eksterne enheder

Installation af højttalerne 10
Tilslutning af et rumstyringssystem 11
Tilslutning af computere til den interaktive fladskærm 12
Tilslutning til strøm og til computer 1 13
Opsætning af tilslutningssted til computer 2 14
Tilslutning af en gæstelaptop 15
Tilslutning af eksterne enheder til den interaktive fladskærm 17
Nederste tilslutningspanel 17


I dette kapitel finder du information om, hvordan du tilslutter den interaktive fladskærm til computere og andre eksterne enheder.

VIGTIGT

Overvej at tilslutte disse enheder, før du monterer den interaktive fladskærm på væggen, da tilslutningsstederne kan være svære at komme til, når først den er monteret på væggen.


Installation af højttalerne

Den interaktive fladskærm leveres med to 15 W højttalere.



Sådan installerer du højttalerne

1. Fastgør højttalerne til monteringshullerne på siden af den interaktive fladskærm med de medfølgende skruer.
2. Tilslut højttalerledningerne til ledningsforbindelserne på det nederste tilslutningspanel.
3. Lad højttalerledningen til den venstre højttaler (set fra bagsiden af den interaktive fladskærm) løbe under det nederste tilslutningspanel, og fastgør den med de medfølgende små klemmer.



Tilslutning af et rumstyringssystem


Du kan styre den interaktive fladskærm fra et rumstyringssystem.

Sådan tilslutter du den interaktive fladskærm til et rumstyringssystem

Tilslut et RS-232-kabel fra rumstyringsindgangen på det indvendige tilslutningspanel på den interaktive fladskærm til den serielle udgang på computeren eller rumstyringssystemet.

VIGTIGT

Brug ikke et null-modemkabel. Brug kun et standard-RS-232-kabel.



Se *Fjernstyring af SMART Board 8055i interaktiv fladskærm* (smarttech.com/kb/170189) for mere information om opsætning og programmering af et rumstyringssystem.


Tilslutning af computere til den interaktive fladskærm

Du kan tilslutte op til tre computere samtidigt til den interaktive fladskærm:

- Computer 1 (en installeret computer i lokalet), der er tilsluttet til USB 1 og VGA 1
- Computer 2 (en gæstecomputer), der er tilsluttet til USB 2 og VGA 2
- En gæstelaptop, der er tilsluttet til USB 3- og HDMI 2-stikket

BEMÆRK


Dette dokument beskriver standard-USB- og videoforbindelserne. Se *Konfiguration af video- og touch-input til SMART Board 8055i interaktiv fladskærm* (smarttech.com/kb/170190) for at tilpasse USB- og videotilknytningen.



Tilslut videokabler til det nederste tilslutningspanel, og tilslut USB-kabler til det indvendige tilslutningspanel.

Brug de medfølgende store klemmer til at fastgøre videokablerne bedre på det nederste tilslutningspanel.

Tilslutning til strøm og til computer 1



Sådan tilslutter du den interaktive fladskærm til strøm og til computer 1


1. Tilslut det medfølgende VGA-kabel fra computeren til VGA 1-forbindelsen på det nederste tilslutningspanel.
2. Tilslut det medfølgende USB-kabel fra USB 1-stikforbindelsen på det indvendige tilslutningspanel til en USB-stikforbindelse på computeren.
3. Tilslut det medfølgende strømkabel fra strømindtaget på det nederste tilslutningspanel til en stikkontakt.
4. Sæt strømkablet fra computeren i en stikkontakt.
5. Tænd computeren.
6. Tænd hovedkontakten på det nederste tilslutningspanel, og tryk derefter på **Tænd/sluk**-knappen ⏻ på kontrolpanelet på forsiden.
7. Tryk på knappen **VGA 1** på fjernbetjeningen.

   ELLER

   Tryk på knappen **Input** ⏏ på kontrolpanelet på forsiden, indtil kilden er VGA 1.
8. Bekræft velkomstskærmen ved at trykke på skærmen eller en tast på tastaturet til computer 1

Opsætning af tilslutningssted til computer 2

Du kan montere kabler, så du kan tilslutte en ekstra computer til den interaktive fladskærm fra et andet sted i lokalet, f.eks. et konferencebord. Ved at konfigurere dette tilslutningssted bruger du tilslutningspunkter, som muligvis ikke vil være tilgængelige, hvis den interaktive fladskærm monteres på væggen.



Du skal bruge et USB-kabel og et VGA-kabel for at opsætte et tilslutningssted til computer 2.

ADVARSEL

Kontrollér, at eventuelle ledninger, der strækker sig hen over gulvet til SMART-produktet, er ordentligt bundtet og markeret for at forhindre, at nogen snubler over dem.

Sådan opretter du et tilslutningssted til computer 2

1. Tilslut et USB-kabel til USB 2-stikforbindelsen på det indvendige tilslutningspanel, og før derefter kablet til tilslutningsstedet for computer 2, f.eks. et konferencebord.
2. Tilslut et VGA-videokabel til VGA 2-porten på det nederste tilslutningspanel, og før derefter VGA-udgangsenden af kablet til fjernstedet som ovenfor.
3. Bundt og tildæk kablerne efter behov.

Sådan tilslutter du en computer på 2-tilslutningsstedet

1. Anbring computeren ved enden af kabelbundtet på computer 2-tilslutningsstedet.
2. Tilslut USB-kablet til computeren.
3. Tilslut VGA-kablet til computeren.
4. Tænd computeren.
5. Tryk på knappen **VGA 2** på fjernbetjeningen.

   ELLER

   Tryk på knappen **Input** på kontrolpanelet på forsiden, indtil kilden er VGA 2.

Sådan vender du tilbage til at bruge computer 1


Tryk på knappen **VGA 1** på fjernbetjeningen.

ELLER

Tryk på knappen **Input** på kontrolpanelet på forsiden, indtil kilden er VGA 1.

Tilslutning af en gæstelaptop

Du kan tilslutte en gæstelaptop til sidetilslutningspanelet på den interaktive fladskærm. Derved kan du styre skrivebordet på computeren fra den interaktive fladskærm.



Sådan tilslutter du en gæstelaptop

1. Tilslut et HDMI-kabel fra gæstelaptoppen til sidetilslutningspanelet.
2. Tilslut et USB-kabel fra gæstelaptoppen til USB 3-forbindelsen på sidetilslutningspanelet.

   VIGTIGT

   Tilslut ikke gæstelaptoppen til USB A-stikforbindelsen, da denne stikforbindelse kun er til USB-drev.
3. Tænd laptoppen.
4. Tryk på knappen **HDMI 2** på fjernbetjeningen.

   ELLER

   Tryk på knappen **Input** på kontrolpanelet på forsiden, indtil kilden er HDMI 2.

Sådan vender du tilbage til at bruge computer 1

Tryk på knappen **VGA 1** på fjernbetjeningen.

ELLER

Tryk på knappen **Input** på kontrolpanelet på forsiden, indtil kilden er VGA 1.


Tilslutning af eksterne enheder til den interaktive fladskærm

Tilslut eksterne enheder til det nederste tilslutningspanel.

FORSIGTIG

Strømudtaget (vekselstrøm) er beregnet til en komponent i SMART Board 8055ie-SMP interaktiv fladskærm med apparat. Se *Udskiftning af apparatet på dit SMART-produkt (FRU – Apparat – SB8)* (smarttech.com/kb/170062).

Nederste tilslutningspanel



Sådan tilslutter du en ekstern enhed

1. Sluk den interaktive fladskærm og den eksterne enhed.
2. Tilslut inputkablerne på den eksterne enhed til de relevante forbindelser på det nederste tilslutningspanel.

   BEMÆRK

   Du kan fastgøre kablerne med de medfølgende store klemmer.
3. Tænd den interaktive fladskærm, og tænd derefter den eksterne enhed.

Kapitel 3
Installation af SMART-software

Installation af SMART Meeting Pro-software 20
Brug af SMART GoWire-kabel 20
Installation af SMART Notebook-software 22
Opdatering af SMART Produktdrivere 23

VIGTIGT

Hvis du allerede har SMART Meeting Pro™-software eller SMART Notebook™ samarbejdsbaseret læringssoftware installeret på computeren, skal du kontrollere, at SMART Produktdrivere 11 eller nyere er installeret.Se *Opdatering af SMART Produktdrivere* På side23 for mere information.

Du skal installere SMART-software på den computer, der er tilsluttet til den interaktive fladskærm for at kunne bruge den interaktive fladskærm. Du kan installere enten SMART Meeting Pro-software eller SMART Notebook-software.

SMART Board 8055i-SMP interaktive fladskærme leveres også med et SMART GoWire-kabel til automatisk start, som giver dig de samme funktioner som i SMART Meeting Pro-softwaren, men uden at du skal installere softwaren på computeren.Se *Brug af SMART GoWire-kabel* På næste side for mere information om, hvordan du bruger SMART GoWire-kablet til automatisk start.

BEMÆRK

Hvis du indimellem bruger laptops til den interaktive fladskærm, kan du bruge et SMART GoWire-kabel i stedet for at installere SMART Meeting Pro-softwaren.

Når du har installeret SMART Notebook-softwaren eller SMART Meeting Pro-softwaren på den computer, der er tilsluttet til den interaktive fladskærm, kan du styre computerens skrivebord ved at trykke på fladskærmen. Du kan åbne filer, flytte ikoner og skrive med eller udviske digitalt blæk med de medfølgende penne og tavleviskeren.

Se *Brugervejledning til SMART Board 8055i interaktiv fladskærm* (smarttech.com/kb/170177) for mere information

Installation af SMART Meeting Pro-software

Du kan downloade og installere SMART Meeting Pro-softwaren fra SMARTs websted.

VIGTIGT

Opret forbindelse til internettet, inden du installerer SMART-softwaren, så du kan få en produktnøgle til softwaren og hente softwareopdateringer fra smarttech.com/registration.

Sådan downloader du SMART Meeting Pro software

1. Gå til smarttech.com/downloads.
2. Klik på linket **SMART Meeting Pro software**.
3. Klik på **Choose a version** (Vælg en version), og vælg derefter den version, du har brug for.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at gemme den eksekverbare fil på skrivebordet.

Sådan installerer du SMART Meeting Pro-softwaren

1. Dobbeltklik på den eksekverbare fil.
2. Følg instruktionerne på skærmen. Du vil blive bedt om at indtaste produktnøglen.
3. Klik på **SMART Meeting Pro**-ikonet i meddelelsesområdet, og vælg derefter **SMART Indstillinger > Om software- og produktsupport > Værktøjer > Kontrollér, om der er opdateringer, og aktivering**.

   Vinduet *SMART Product Update* vises.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere SMART Meeting Pro-softwaren, så du har den nyeste version.

Brug af SMART GoWire-kabel

Computere, der er tilsluttet til den interaktive fladskærm, skal have SMART-software. Typisk skal softwaren installeres på computeren i lokalet, så den altid er klar til brug.

Men hvis du vil tilslutte en laptop, hvor SMART-softwaren ikke er installeret, kan du tilslutte et SMART GoWire-kabel fra laptoppen til USB-kablet til den interaktive fladskærm. Med SMART GoWire-kablet kan du styre laptoppen ved at trykke på den interaktive fladskærm og bruge SMART Meeting Pro-softwaren uden at installere softwaren på laptoppen.

Der medfølger et SMART GoWire-kabel til SMART Board 8055i-SMP og 8055ie-SMP interaktive fladskærme.

VIGTIGT

Den interaktive fladskærm understøtter kun SMART GoWire-kablet med SMART Meeting Pro-softwaren. Den understøtter ikke SMART GoWire-kablet med SMART Notebook-softwaren.

Sådan bruger du et SMART GoWire-kabel

1. Tilslut et videokabel fra den interaktive fladskærm til laptoppen.
2. Tilslut USB-kablet fra USB-stikforbindelsen på den interaktive fladskærm til laptoppen.
3. Skift videoinputtet på laptoppens videoforbindelse med fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet på forsiden.
4. Frakobl USB-kablet fra laptoppen, og tilslut det derefter til USB A-stikforbindelsen på SMART GoWire-kablet.

   VIGTIGT

   Hvis SMART GoWire-kablet ikke er tilsluttet til den interaktive fladskærm via et USB-kabel, har du adgang til SMART Meeting Pro-softwaren på laptoppen i fem minutter, hvorefter softwaren lukkes.
5. Tilslut USB-stikket på SMART GoWire-kablet til laptoppen.

   Dialogboksen *Automatisk afspilning* vises.
6. Vælg **Start SMART Meeting Pro**.

   SMART Meeting Pro-softwaren starter. Du kan styre laptoppen ved at trykke på den interaktive fladskærm og bruge SMART Meeting Pro-softwaren, mens laptoppen er tilsluttet til den interaktive fladskærm.

Sådan frakobler du et SMART GoWire-kabel

1. Gem SMART Meeting Pro-filen på laptoppen, hvis det er nødvendigt. Du kan gemme filen som en .ppt-, .pdf- eller .notebook-fil.

   VIGTIGT

   Du kan kun åbne .notebook-filer på computere, hvor SMART Meeting Pro-softwaren eller SMART Notebook-softwaren er installeret, eller på computere, som er tilsluttet til et SMART-produkt via et SMART GoWire-kabel.
2. Tryk på **SMART Meeting Pro**-ikonet i meddelelsesområdet, og vælg derefter **Afslut**.
3. Frakobl SMART GoWire-kablet fra laptoppen og USB-kablet.

Installation af SMART Notebook-software

Installer SMART Notebook-softwaren fra den medfølgende dvd (kun SMART Board 8055i interaktive fladskærme) eller fra smarttech.com/downloads.

VIGTIGT

Opret forbindelse til internettet, inden du installerer SMART-softwaren, så du kan få en produktnøgle til softwaren (smarttech.com/registration) og hente softwareopdateringer.

Sådan installerer du SMART Notebook-softwaren

1. Læg den medfølgende software-dvd i computerens dvd-bakke.

   Installationsguiden vises.

2. Følg instruktionerne på skærmen. Du vil blive bedt om at indtaste produktnøglen. Du kan registrere den interaktive fladskærm på smarttech.com/registration for at få en produktnøgle.

3. Klik på **SMART Board**-ikonet i meddelelsesområdet (Windows-operativsystemer) eller Dock (Mac OS X-operativsystemsoftware), og vælg derefter **Kontrollér, om der er opdateringer, og aktivering**.

   Vinduet *SMART Product Update* vises.

4. Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere SMART Notebook-softwaren, så du har den nyeste version.

Opdatering af SMART Produktdrivere

For at bruge touch-styring og digitalt blæk på den interaktive fladskærm skal du have SMART Produktdrivere 11 eller nyere på computeren.

Sådan opdaterer du SMART Produktdrivere

1. Klik på **SMART Board**-ikonet i meddelelsesområdet (Windows-operativsystemer) eller Dock (Mac OS X-operativsystemsoftware), og vælg derefter **Kontrollér, om der er opdateringer, og aktivering**.

   ELLER

   Klik på **SMART Meeting Pro** -ikonet i meddelelsesområdet, og vælg derefter **Kontrollér, om der er opdateringer, og aktivering**.

   Vinduet *SMART Product Update* vises.

2. Klik på **OK**, hvis du har den nyeste version af SMART Produktdrivere.

   Klik på **Opdater**, hvis din version af SMART Produktdrivere skal opdateres.

3. Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere SMART Produktdrivere, så du har den nyeste version.

Bilag A
Miljølovgivning for hardware

SMART Technologies støtter det globale arbejde med at sikre, at elektronisk udstyr fremstilles, sælges og bortskaffes på en sikker og miljøvenlig måde.

Regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktiv)

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier indeholder stoffer, som kan være skadelige for miljøet og for mennesker. Piktogrammet med en overstreget affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal afleveres på en genbrugsstation og ikke må smides ud som almindeligt affald.

Begrænsning af visse farlige stoffer (RoHS-direktiv)

Dette produkt opfylder kravene i EU-direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer (RoHS).

Som følge deraf er produktet også i overensstemmelse med andre regler, som er indført i forskellige geografiske områder, og som henviser til EU's RoHS-direktiv.

Batterier

Fjernbetjeningen indeholder et CR 2025-litiumbatteri. Batterier skal genbruges eller bortskaffes korrekt.

Perkloratmateriale

Indeholder perkloratmateriale. Særlig håndtering kan være nødvendig. Se dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Emballage

Mange lande har regler, der begrænser brugen af visse tungmetaller i produktemballage. Den emballage, som SMART Technologies bruger til forsendelse af produkter, er i overensstemmelse med gældende emballagelovgivning.

SMART Technologies

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

1013787 Rev 02