



SMART Response™ PE/XE

Guía de inicio rápido

Acerca de SMART Response	2
Información de seguridad y cumplimiento	2
¿Qué contiene la caja?	4
Configurar SMART Response	5
Fijar y conectar el receptor	5
Instalar las baterías de los controles de respuesta	6
Cambiar el idioma del control de respuesta	6
Herramientas de Sistema SMART Response en software	
SMART Notebook	7
Seleccionar el modo de SMART Response	7
Usar Sistema SMART Response	8
Tipos de preguntas	10

Capítulo 1

Acerca de SMART Response

SMART Response™ El sistema de respuesta interactiva es una herramienta de evaluación que permite a los maestros formular preguntas a los alumnos para comprobar que han entendido lo explicado en clase.

Esta guía explica cómo configurar el sistema SMART Response, que incluye la conexión del receptor a la computadora. Luego, podrá crear una pregunta en el SMART Notebook™ software de aprendizaje colaborativo, iniciar una clase y conectar los controles de respuesta de los alumnos a la clase para que puedan responder a la pregunta.

Para obtener más detalles, consulte la *Guía del usuario de SMART Response* en el DVD del software educativo o en el sitio web de SMART. Una vez que haya instalado el software, también podrá consultar el sistema de Ayuda en línea para encontrar información sobre las funciones de SMART Response.

Información de seguridad y cumplimiento

ADVERTENCIA

Si no se siguen las instrucciones de instalación del presente documento se podrían ocasionar lesiones personales y daños al producto.

PRECAUCIÓN

El sistema de respuesta interactiva y los controles de respuesta de SMART Response no contienen piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No los abra. Si sospecha que presentan defectos, póngase en contacto con un representante de servicio autorizado de SMART.

CAPÍTULO 1

Acerca de SMART Response

Cumplimiento

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones del equipo que no hayan sido explícitamente aprobados por SMART Technologies ULC pueden anular la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias a la recepción de radio o televisión, hecho que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique las unidades de receptor o los controles de respuesta.
- Aumente la distancia entre el equipo y el producto.
- Conecte el equipo afectado por la interferencia a un tomacorrientes distinto de aquel al cual está conectada la computadora del receptor.
- Solicite ayuda a su representante técnico de SMART o a un técnico de radio y TV experimentado.

CAPÍTULO 1

Acerca de SMART Response

¿Qué contiene la caja?

La caja en la que se envía el producto contiene:

- Un estuche portátil que incluye 24, 32 o 40 controles remotos de respuesta
- Baterías AA o AAA*
- Un receptor
- Un destornillador Phillips N° 1
- Un DVD de software que contiene:
 - SMART Notebook, el software de aprendizaje colaborativo, que incluye el software de evaluación SMART Response
 - Controladores para productos SMART
 - Documentación del usuario



* SMART proporciona baterías suficientes para la cantidad de controles de respuesta comprados.

Si en la caja falta algún elemento, llame a su distribuidor autorizado de SMART. Puede comprar los receptores Sistema SMART Response por separado, y los controles de respuesta por unidad o en paquetes de cinco. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de SMART para conocer los detalles.

Consideraciones ambientales

Rango de temperaturas de funcionamiento	5° C a 35° C (41° F a 95° F) con 5 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Rango de temperaturas de almacenamiento	-40° C a 55° C (-40° F a 131° F) con 5 a 90% de humedad relativa, sin condensación

Capítulo 2

Configurar SMART Response

Fijar y conectar el receptor

Elija una ubicación para el receptor que sea lo suficientemente alta y sin obstáculos a la vista entre el receptor y los controles de respuesta de los alumnos. Para reducir al mínimo la interferencia de otros equipos de radiofrecuencia, ubique el receptor en una ubicación sin obstrucciones alejado de otros productos inalámbricos, tales como routers o teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz.

■ Para conectar el receptor de SMART Response

Conecte el cable USB cautivo del receptor a un enchufe USB libre de la computadora.

Software SMART Response se activa automáticamente cuando conecta el receptor de SMART Response.



IMPORTANTE

- Si aparece un globo de mensaje que indica que Windows® está tratando de encontrar un controlador en el sitio web de Microsoft®, detenga la búsqueda. Si Windows no puede encontrar el controlador en su computadora, no ha instalado Software SMART Response. Instale el software y vuelva a conectar el receptor.
- Si su computadora Mac no se conecta con el receptor, asegúrese de haber instalado Software SMART Response.
- Debe activar su Software SMART Response dentro de los 30 días de la instalación para mantenerlo activo.
- Si la activación no tiene éxito, consulte los procedimientos que se indican en la *Guía del usuario de SMART Response* que se incluye en el DVD del software educativo para hallar el código de licencia y activar el software.

CAPÍTULO 2

Configurar SMART Response


Instalar las baterías de los controles de respuesta

IMPORTANTE

Si usa los controles de respuesta por un período prolongado o si las baterías están agotadas, retírelas de los controles de respuesta. El daño que podrían ocasionar las fugas de la baterías no está cubierto por la garantía del producto.

■ Para instalar las baterías del control de respuesta

1. Con el destornillador Phillips suministrado, retire el tornillo de la parte posterior del control de respuesta y quite la cubierta.
2. Inserte las baterías nuevas.
3. Vuelva a colocar la cubierta y el tornillo.



Cambiar el idioma del control de respuesta

El alumno puede cambiar el idioma de su control de respuesta de SMART Response PE mediante el siguiente procedimiento.

■ Para cambiar el idioma del control de respuesta

1. Encienda el control de respuesta.
2. Presione el botón de **Menú**  del control de respuesta.
3. Busque la opción **Idioma** mediante los botones **Arriba**  y **Abajo** , a continuación, presione **Intro** .
4. Seleccione el idioma mediante los botones **Arriba**  y **Abajo** , a continuación, presione **Intro** .

El control de respuesta muestra la pantalla de *Bienvenida* en el idioma seleccionado.

CAPÍTULO 2

Configurar SMART Response

Herramientas de Sistema SMART Response en software SMART Notebook

Cuando instala el software de evaluación SMART Response éste integra las siguientes herramientas en la interfaz de software SMART Notebook:

- un elemento del menú *Response*
- la ficha *Software de evaluación SMART Response*
- un botón *Insertar pregunta*
- un botón *Iniciar evaluación*

Para obtener más información sobre estas herramientas, haga clic en **Ayuda > Contenido** o consulte la *Guía del usuario de SMART Response* en el DVD de software educativo.

Seleccionar el modo de SMART Response

La primera vez que enchufe el cable USB del receptor, aparecerá la *Herramienta de configuración* de SMART Response.

Seleccione el modo **SMART Response PE** o **SMART Response XE**, según sea necesario, y a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Capítulo 3

Usar Sistema SMART Response

Antes de comenzar, asegúrese de que software SMART Notebook y Software SMART Response estén instalados en la computadora y que el receptor esté conectado.

■ Para crear una pregunta utilizando el asistente de Insertar pregunta

1. Haga clic en el icono de **SMART Response**  en el área de notificación de Windows o la barra de menús de Mac y, a continuación, seleccione **Abrir el software Notebook**.
Aparece una página de SMART Notebook en blanco.
2. Haga clic en el icono de **SMART Response**  en la barra de herramientas.
Aparecen los iconos de *Insertar pregunta*  e *Iniciar pregunta*  en la barra de herramientas.
3. Haga clic en el icono de **Insertar pregunta**  y, a continuación, haga clic en **Insertar pregunta**.
Aparece el asistente de *Insertar pregunta* que muestra distintos tipos de preguntas.
4. Haga clic en la miniatura del tipo de pregunta que quiere agregar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
5. Escriba la pregunta en el cuadro de texto y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
6. Seleccione o escriba la respuesta correcta o seleccione la opción **Opinión** y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.
7. Si quiere guardar la pregunta como un archivo .notebook, seleccione **Archivo > Guardar como**, busque una carpeta, escriba un nombre de archivo y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

CAPÍTULO 3

Usar Sistema SMART Response

■ Para iniciar una clase

Seleccione **Response > Iniciar clase > Modo anónimo**.

Ahora puede pedirles a los alumnos que se conecten a la clase.

■ Para conectar los controles de respuesta a la clase utilizando SMART Response PE

1. Presione el botón de **Encendido** del control de respuesta durante un segundo.
2. Presione el botón **Abajo** para seleccionar **Buscar una clase** y, a continuación, presione **Intro**.

El control realiza un escaneo en busca de clases y muestra una lista de clases dentro del alcance.

3. Presione los botones **Arriba** y **Abajo** para seleccionar la clase correcta y, a continuación, presione **Intro**.

Aparece un mensaje de conexión.

Cuando los alumnos estén conectados, podrá comenzar a formularles preguntas.

■ Para conectar los controles de respuesta a la clase utilizando SMART Response XE

1. Presione el botón de **Encendido** del control de respuesta durante un segundo.
2. Utilice las teclas programables para unirse a la última clase.

O bien

Utilice las teclas programables para encontrar una clase y, a continuación, selecciónela.

Aparece un mensaje de conexión.

Cuando los alumnos estén conectados, podrá comenzar a formularles preguntas.

CAPÍTULO 3

Usar Sistema SMART Response

■ Para hacer la pregunta

1. Haga clic en **Iniciar pregunta**  en la barra de herramientas.
El número de pregunta aparece en la pantalla de los controles de respuesta y se abre la ficha *Response* junto a la página de pregunta.
2. Pídale a los alumnos que respondan a la pregunta con sus controles de respuesta.
3. Cuando todos los alumnos hayan respondido a la pregunta, haga clic en **Detener pregunta** .
Los resultados aparecen en la ficha *Response*.

Tipos de preguntas

Con el software SMART Response PE o XE, usted puede hacer los siguientes tipos de preguntas, ya sea de manera individual o como conjuntos de preguntas (si incluye una página de título). También puede agregar notas que aparecen al imprimir los resultados de cualquier tipo de pregunta.

Tipo de pregunta	Descripción
Sí o no	Los alumnos usan el botón Sí o No para responder a la pregunta. También puede elegir la opción Opinión para permitir cualquier respuesta.
Verdadero o falso	Los alumnos usan el botón Verdadero o Falso para responder a una pregunta. También puede elegir la opción Opinión para permitir cualquier respuesta.
Opciones múltiples	Los alumnos usan un solo botón, de la A a la J , para responder a una pregunta. Seleccione de 2 a 10 respuestas para una pregunta. También puede elegir la opción Opinión para permitir cualquier respuesta.

CAPÍTULO 3

Usar Sistema SMART Response

Tipo de pregunta	Descripción
Respuestas múltiples	Los alumnos usan los botones A a J para seleccionar la combinación correcta de respuestas a la pregunta. Seleccione de 2 a 10 respuestas para la pregunta. También puede elegir la opción Opinión para permitir cualquier combinación de respuestas.
Respuesta de texto	Los alumnos escriben la respuesta a la pregunta. Existe un límite de 20 caracteres para las respuestas a preguntas de texto. También puede elegir la opción Opinión para permitir cualquier respuesta. Los alumnos pueden escribir hasta 140 caracteres en sus controles de respuesta de XE para responder a una pregunta de Opinión.
Número, fracción o decimal (SMART Response PE)	Los alumnos usan los botones numéricos para responder a preguntas con respuestas numéricas que sean números enteros, fraccionarios o decimales. También puede elegir la opción Opinión para permitir cualquier respuesta.
Número, fracción o expresión (SMART Response XE)	Los alumnos usan símbolos matemáticos y valores numéricos para responder a la pregunta. Hay un límite de 30 caracteres para las respuestas de expresión.

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2007–2012 SMART Technologies ULC. Reservados todos los derechos. SMART Response, SMART Notebook, el logotipo de SMART, smarttech y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y/o en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE.UU. y/u otros países. Macintosh es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y en otros países. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Una o más de las siguientes patentes: US6320597; US6326954; US6741267; US7151533; US7757001; USD612396; USD616462; USD617332 y USD636784. Otras patentes en trámite. El contenido puede ser modificado sin notificación previa. 04/2012.