



SMART Response™ PE/XE

Guía de inicio rápido

Acerca de SMART Response	2
Información sobre seguridad y cumplimiento de reglas	2
¿Qué hay en el paquete?	4
Configuración de SMART Response	5
Montaje y conexión del receptor	5
Colocación de las pilas en el mando de respuesta	6
Cambiar el idioma del mando de respuesta	6
Herramientas de Sistema SMART Response en Software	
SMART Notebook	7
Seleccionar el modo de SMART Response	7
Uso de Sistema SMART Response	8
Tipos de preguntas	10

Capítulo 1

Acerca de SMART Response

SMART Response™ El sistema de respuesta interactiva SMART Response es una herramienta de evaluación que permite a los profesores formular preguntas para comprobar si los alumnos están siguiendo la clase.

Esta guía explica cómo configurar su sistema SMART Response, incluida la conexión del receptor a su ordenador. Entonces estará listo para crear una pregunta en SMART Notebook™ software de aprendizaje colaborativo, iniciar una clase y conectar los mandos de respuesta de los alumnos a la clase de modo que puedan responder la pregunta.

Para obtener más detalles, consulte la *Guía del usuario de SMART Response* en el DVD del software educativo o en el sitio web de SMART. Después de instalar el software, también podrá consultar el sistema de Ayuda en línea para obtener información acerca de las características del software SMART Response.

Información sobre seguridad y cumplimiento de reglas

ADVERTENCIA

Si no se siguen las instrucciones de instalación suministradas con el producto se podrían ocasionar lesiones personales y daños al producto.

PRECAUCIÓN

El receptor y los mandos de respuesta del sistema de respuesta interactivo SMART Response no contienen piezas que pueda reparar el usuario. No las abra. Si

CAPÍTULO 1

Acerca de SMART Response

sospecha que pueden estar defectuosas, póngase en contacto con un representante autorizado de servicio SMART.

Cumplimiento

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobado por SMART Technologies ULC podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

i NOTA

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o vuelva a colocar las unidades del receptor o de los mandos de respuesta.
- Aumente la distancia entre el equipo y el producto.
- Conecte el equipo con problemas a una toma de corriente que esté en un circuito diferente del conectado al receptor del ordenador.

CAPÍTULO 1

Acerca de SMART Response

- Solicite ayuda a su representante SMART o a un técnico experimentado en radio/TV.

¿Qué hay en el paquete?

El paquete de envío contiene:

- Una funda para transporte que incluye 24, 32 o 40 mandos de respuesta
- Pilas AA o AAA*
- Un receptor
- Un destornillador Phillips n° 1
- Un DVD del software que contiene:
 - El software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook, que incluye el software de evaluación SMART Response
 - Controladores para productos SMART
 - La documentación para el usuario



* SMART suministra las pilas necesarias para el número de mandos de respuesta adquiridos.

Si a su kit le falta algo, póngase en contacto con su distribuidor autorizado SMART. Puede comprar receptores Sistema SMART Response por separado y mandos de respuesta de forma individual o en paquetes de cinco. Para obtener detalles, póngase en contacto con su distribuidor local de SMART.

Consideraciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	5° C a 35° C (41° F a 95° F), 5 a 85% de humedad relativa, (sin condensación)
Gama de la temperatura de almacenamiento	-40° C a 55° C (-40° F a 131° F), 5 a 90% de humedad relativa, (sin condensación)

Capítulo 2

Configuración de SMART Response

Montaje y conexión del receptor

Elija un lugar para colocar el receptor que esté lo más alto posible y a la vista de los mandos de respuesta de los alumnos. Para reducir al mínimo las interferencias de otros equipos con radio frecuencia, coloque el receptor en un lugar despejado lejos de otros aparatos inalámbricos, como routers de 2.4 GHz, microondas y teléfonos inalámbricos.

■ Para conectar el receptor de SMART Response

Conecte el cable USB cautivo a una interfaz de USB disponible en su ordenador.

Software SMART Response se activa automáticamente al conectar su receptor de SMART Response.

IMPORTANTE

- Si aparece un mensaje en un globo que indica que Windows® ha comenzado a buscar la unidad desde el sitio web de Microsoft®, detenga la búsqueda. Si Windows no puede encontrar el controlador en su ordenador, es que no ha instalado Software SMART Response. Instale el software y, a continuación, vuelva a conectar el receptor.
- Si su ordenador Mac no se conecta al receptor, asegúrese de que ha instalado Software SMART Response.
- Debe activar Software SMART Response en los 30 días posteriores a la instalación para que se mantenga activo.
- Si la activación no se completa correctamente, consulte las instrucciones en la *Guía del usuario* de SMART Response que está en el DVD del software educativo, donde encontrará su código de licencia y podrá activar el software.

CAPÍTULO 2

Configuración de SMART Response


Colocación de las pilas en el mando de respuesta

IMPORTANTE

Si no va a usar los mandos de respuesta durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas, sáquelas de los mandos de respuesta. El daño causado por pilas sulfatadas no está cubierto por la garantía del producto.

■ Para colocar las pilas del mando de respuesta

1. Con el destornillador Phillips incluido, quite el tornillo de la parte de atrás del mando y, a continuación, quite la tapa.
2. Inserte las pilas nuevas.
3. Vuelva a colocar la tapa y el tornillo.



Cambiar el idioma del mando de respuesta

Los alumnos pueden cambiar el idioma de sus mandos de respuesta SMART Response PE llevando a cabo el siguiente procedimiento.

■ Para cambiar el idioma del mando de respuesta

1. Encienda el mando de respuesta.
2. Presione el botón **Menú**  del mando de respuesta.
3. Vaya hasta **Idioma** mediante los botones **Arriba**  y **Abajo** , a continuación, presione **Intro** .
4. Seleccione el idioma mediante los botones **Arriba**  y **Abajo** , a continuación, presione **Intro** .

El mando de respuesta volverá a la pantalla de *Bienvenido/a* en el idioma que usted seleccionó.

CAPÍTULO 2

Configuración de SMART Response

Herramientas de Sistema SMART Response en Software SMART Notebook

Al instalar el software de evaluación SMART Response, se integrarán las siguientes herramientas en la interfaz de Software SMART Notebook:

- Un menú *Response*
- Una pestaña del *Software de evaluación SMART Response*
- Botón *Insertar pregunta*
- Botón *Iniciar evaluación*

Para obtener más información acerca de estas herramientas, haga clic en **Ayuda > Contenido** o consulte la *Guía del usuario SMART Response* en el DVD del software educativo.

Seleccionar el modo de SMART Response

La primera vez que conecte el cable USB del receptor, aparecerá la *Herramienta de configuración* de SMART Response.

Seleccione el modo **SMART Response PE** o **SMART Response XE** según sea necesario y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Capítulo 3

Uso de Sistema SMART Response

Antes de comenzar, asegúrese de que Software SMART Notebook y Software SMART Response estén instalados en su ordenador y de que el receptor esté conectado.

■ Para crear una pregunta mediante el asistente Insertar pregunta

1. Haga clic en el icono de **SMART Response**  en el área de notificación de Windows o la barra de menús de Mac y, a continuación, seleccione **Abrir software Notebook**.
Aparece una página en blanco de SMART Notebook.
2. Haga clic en el icono de **SMART Response**  en la barra de herramientas.
Los iconos de *Insertar pregunta*  e *Iniciar pregunta*  aparecerán en la barra de herramientas.
3. Haga clic en el icono **Insertar pregunta**  y, a continuación, en **Insertar pregunta**.
Aparece el asistente *Insertar pregunta* y muestra diferentes tipos de pregunta.
4. Haga clic en la miniatura del tipo de pregunta que quiere agregar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
5. Escriba la pregunta en el cuadro de texto y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
6. Seleccione o escriba la respuesta correcta o la opción **Opinión** y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.

CAPÍTULO 3

Uso de Sistema SMART Response

7. Si desea guardar la pregunta como archivo .notebook, seleccione **Archivo > Guardar como**, busque una carpeta, escriba un nombre de archivo y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

■ Para iniciar una clase

Seleccione **Response > Iniciar una clase > Modo anónimo**.

En ese momento puede pedir a los alumnos que se conecten a la clase.

■ Para conectar los mandos de respuesta a la clase mediante SMART Response PE

1. Presione el botón de **Encendido** del mando de respuesta durante un segundo.
2. Presione el botón **Abajo** para seleccionar **Encontrar una clase** y, a continuación, presione **Intro**.

El mando de respuesta escanea buscando clases y muestra una lista de las clases que se corresponden.

3. Presione los botones **Arriba** y **Abajo** para seleccionar la clase correcta y, a continuación, presione **Intro**.

Aparece un mensaje de conexión.

Cuando los alumnos se hayan conectado, usted podrá comenzar a formular preguntas.

CAPÍTULO 3

Uso de Sistema SMART Response

■ Para conectar los mandos de respuesta a la clase mediante SMART Response XE

1. Presione el botón de **Encendido** del mando de respuesta durante un segundo.
2. Utilice las teclas programables para unirse a la última clase.

O bien

Utilice las teclas programables para encontrar una clase y, a continuación, seleccione la clase.

Aparece un mensaje de conexión.

Cuando los alumnos se hayan conectado, usted podrá comenzar a formular preguntas.

■ Para formular la pregunta

1. Haga clic en **Iniciar pregunta**  en la barra de herramientas. El número de la pregunta aparece en la pantalla del mando de respuesta y se abre la pestaña *Response* junto a la página de la pregunta.
2. Pida a los alumnos que respondan a la pregunta mediante sus mandos de respuesta.
3. Cuando todos los alumnos hayan respondido a la pregunta, haga clic en **Detener pregunta** . Los resultados aparecerán en la pestaña *Response*.

Tipos de preguntas

Al utilizar el SMART Response PE o XE, puede hacer seis tipos de preguntas, ya sea de forma individual o como conjuntos de preguntas (si incluye una página de título).

También puede añadir notas a cualquier tipo de pregunta que aparece al imprimir los resultados de la pregunta.

CAPÍTULO 3

Uso de Sistema SMART Response

Tipo de pregunta	Descripción
Sí o no	Los alumnos usan el botón Y o N para responder una pregunta. También puede elegir la opción Opinión para permitir cualquier respuesta.
Verdadero o falso	Los alumnos utilizan el botón Verdadero o Falso para responder la pregunta. También puede elegir la opción Opinión para permitir cualquier respuesta.
Opciones múltiples	Los alumnos usan un solo botón, de la A a la J , para responder a una pregunta. Elija de 2 a 10 respuestas por pregunta. También puede elegir la opción Opinión para permitir cualquier respuesta.
Respuesta múltiple	Los alumnos utilizan los botones de la A a la J para seleccionar la combinación correcta de respuestas a la pregunta. Elija de 2 a 10 respuestas por pregunta. También puede elegir la opción Opinión para permitir cualquier combinación de respuestas.
Respuesta de texto	Los alumnos escriben la respuesta a la pregunta. Hay un límite de 20 caracteres para las respuestas a preguntas de texto. También puede elegir la opción Opinión para permitir cualquier respuesta. Los alumnos que utilizan los mandos de respuesta XE pueden escribir hasta 140 caracteres al responder a preguntas de opinión.
Número entero, fracción o decimal (SMART Response PE)	Los alumnos utilizan los botones de número para responder a las preguntas con respuestas numéricas mediante números enteros, fracciones o decimales. También puede elegir la opción Opinión para permitir cualquier respuesta.
Número entero, fracción o expresión (SMART Response XE)	Los alumnos utilizan símbolos matemáticos y valores numéricos para responder a la pregunta. Existe un límite de 30 caracteres para las respuestas de expresión.

CAPÍTULO 3

Uso de Sistema SMART Response

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2007–2012 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Response, SMART Notebook, el logotipo SMART, smarttech y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y/o en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE.UU. y/u otros países. Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Una o más de las siguientes patentes: US6320597; US6326954; US6741267; US7151533; US7757001; USD612396; USD616462; USD617332 y USD636784. Otras patentes en trámite. El contenido puede ser modificado sin notificación previa. 04/2012.