
Especificaciones
Control del proyector LightRaise™ (XCP)
Modelo SLR-XCP

Especificaciones físicas

Tamaño	256 mm An. × 42 mm Alt. × 70 mm Prof. (10 pulgadas x 2 5/8 pulgadas x 2 3/4 pulgadas)
Peso	1 kg (2 libras 3 oz)
Tamaño de embalaje	455 mm An. x 150 mm Alt. x 480 mm Prof. (18 pulgadas x 6 pulgadas x 19 pulgadas)
Peso de embalaje	1,9 kg (4 libras 3 oz)



Todas las dimensiones +/- 3 mm (1/8 pulgadas) Todos los pesos +/- 0,2 kg (0,5 libras).

Características estándar

Conectores

- Puerto USB B de SMART Connect para todas las conexiones de audio "all in one" (todo en uno), vídeo y datos con tecnología DisplayLink™.
- Conector de varias patillas hundido para conectar el adaptador VGA + USB o el adaptador HDMI™ + USB.
- Conector de 4 patillas para el control de sala.
- Conector de entrada de vídeo compuesto RCA y conectores de entrada y salida de audio asociados con la entrada VGA (para dispositivos periféricos como el reproductor de DVD/Blu-ray).

Cables

El cable del arnés XCP adjunto incluye los cables necesarios para conectar el XCP al proyector. No obstante, usted debe suministrar los cables de entrada que sean necesarios para sus dispositivos.

Botón de encendido

Pulse el botón **Encendido** para encender y apagar el proyector. El botón se iluminará para indicar el estado del proyector del siguiente modo:

Color	Estado del proyector
Verde fijo	El proyector está encendido
Ámbar fijo	El proyector está en modo de Inactividad
Verde parpadeante	El proyector se está encendiendo
Ámbar parpadeante	El proyector se está enfriando antes de entrar en modo Inactivo
No iluminado	El proyector está apagado

Controles de volumen

El XCP tiene los siguientes controles de volumen:

- Tira de volumen: pulse, pulse y mantenga o deslice para aumentar y disminuir el volumen. La iluminación de la tira de volumen aumentará a medida que suba el volumen.
- Silenciar volumen: pulse para silenciar el audio de los altavoces integrados del proyector. El botón de silencio se vuelve ámbar cuando está activado.
- Botón de silencio de A/V: pulse para congelar la imagen actual y silenciar el sonido del proyector. El botón de silencio de A/V se vuelve ámbar cuando está activado.

Interruptor de entrada

Pulse el interruptor de entrada para pasar por los diferentes modos de entrada compatibles. Según el tipo de adaptador que esté conectado al XCP, los modos de entrada compatibles variarán de la siguiente forma:

Adaptador conectado	Modos de entrada disponibles
Sin adaptador	SMART Connect o compuesto
Adaptador VGA + USB	VGA o compuesto
Adaptador HDMI + USB	HDMI o compuesto

LED de entrada activas

Hay dos LED de entrada en el XCP. El LED del lado del XCP indica cuando las conexiones compuestas laterales están activas. El LED de la parte frontal inferior del XCP indica cuando SMART Connect está activo.

HDCP

El XCP admite cifrado HDCP desde cualquier dispositivo de origen cuando esté conectado utilizando el adaptador de HDMI.

Firmware

Puede actualizar el firmware a través de una conexión USB a un ordenador que tenga el SMART Product Update (SPU) instalado.

Soporte para montaje en la pared

Un soporte con dos tornillos para sujetar un XCP montado en la pared.

Requisitos de alimentación	El XCP recibe energía del proyector a través de un conector mini-DIN 5V/2A de 4 patillas que hay en el cable del arnés del XCP.
Cumplimiento de requisitos ambientales	China EIP; EU REACH, RoHS, WEEE, Embalaje y modo de espera ErP; Embalaje de EE. UU. y minerales de conflicto
Certificación reglamentaria	UL (EE. UU./Canadá), CE, CB, TUV-GS, IC, FCC, C-Tick, GOST-R, NOM, PSB, PSE
Garantía	El XCP cuenta con tres años de garantía limitada sobre el equipo. Consulte los detalles en el documento de garantía.
Botón Restablecer	El botón restablecer está hundido y puede presionarse introduciendo algún objeto puntiagudo, como un rotulador.

Instalación

Las instrucciones de instalación están incluidas en la caja y están disponibles en línea (consulte la *Guía de conexión rápida de XCP a SLR60wi* en smarttech.com/kb/170431).

Especificaciones de almacenamiento y funcionamiento

Temperatura de almacenamiento	-20° C a 50° C (-4° F a 122° F), hasta 95% de humedad (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	5°C a 35°C (41°F a 95°F), hasta 95% de humedad (sin condensación)


Números de pedido de SMART

SLR-XCP	Control del proyector LightRaise (XCP)
1017342	Soporte para montaje en la pared

Accesorios opcionales

1020516	Cable del adaptador RS-232
1017070	Adaptador HDMI + USB
1017071	Adaptador VGA + USB

Dimensiones físicas



Número	Detalles
1	Conector de 4 patillas para el control de sala
2	Conector de encendido DC 5V 2A
3	Entrada de vídeo compuesto RCA y entrada de audio RCA izquierda y derecha
4	Conector DB9 RS-232F
5	Conector táctil USB
6	Conector VGA
7	Conector HDMI
8	Conector de teléfono estéreo de 3,5 mm para salida de línea de audio

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. LightRaise, smarttech, el logotipo de SMART y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y/u otros países. HDMI es una marca comercial o marca registrada de HDMI Licensing LLC. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: www.smarttech.com/patents. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa.03/2013.