
smarttech.com/docfeedback/170769



SMART kapp

KÄYTTÖOPAS

MALLEILLE KAPP42 JA KAPP84

SMART

Tuotteen rekisteröinti

Jos rekisteröit SMART-tuotteen, ilmoitamme sinulle uusista ominaisuuksista ja ohjelmistopäivityksistä.

Rekisteröidy verkossa osoitteessa smarttech.com/registration.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla, jos sinun on otettava yhteyttä SMART-tukeen.

Sarjanumero: _____

Ostopäivä: _____

Tavaramerkkejä koskeva huomautus

DViT, kapp, smarttech ja SMART-logo ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa SMART Technologies ULC Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Apple, App Store, iPhone ja iPad ovat Applen Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Android ja Google Play ovat Googlen tavaramerkkejä. Google on tuottanut Android-robotin uudelleen tai muokannut sen luomistyöstä ja jaetaan ja sitä käytetään esitetyin ehdoin Creative Commons 3.0 Attribution -lisenssillä. Bluetooth-sanamerkin omistaa Bluetooth Special Interest Group (SIG) -yritys, ja SMART Technologies ULC käyttää tällaisia merkkejä lisenssinvaraisesti. Kaikki muut kolmannen osapuolen tuote- ja yritysnimet saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä.

Tekijänoikeushuomautus

© 2016 SMART Technologies ULC. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, lähettää, transkriboida, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa ilman SMART Technologies ULC:n edeltävää kirjallista suostumusta. Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman edeltävää ilmoitusta, eivätkä ne osoita sitoutumista SMART:in taholta.

Tätä tuotetta ja/tai sen käyttöä koskee yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltain patenteista:

www.smarttech.com/patents

12/2016

Tärkeitä tietoja

VAROITUS

- Sieppausnäyttö sisältää ohjeet asennukseen metalli- tai puurakenteisille seinärakenteille ja ainoastaan tietyille kiviseinätyypeille. SMART-asennuspakkaukset saatavilla ainoastaan tämän tyyppisille asennuksille. Jos sinun täytyy asentaa taulu teräsbetoniseinille, seinät kipsirimaviimeistelyllä tai muun tyyppisiä seiniä, katso paikallisten rakennus- viranomaisen ohjeet, suositukset ja turvallisista työtavoista.
- Älä avaa tai pura taulua. Kotelon sisällä on korkeajännitteen aiheuttama sähköiskun vaara. Kotelon avaaminen aiheuttaa myös takuun raukeamisen.
- Varmista, että kaikki tauluun lattian yli kulkevat kaapelit on niputettu yhteen ja merkitty kompastumisvaaran estämiseksi.
- Varmista, että asennuksesi noudattaa paikallisia rakennus- ja sähkömääräyksiä.
- Taulun mukana toimitettujen asennusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja tuotevaurioita, joita takuu ei kata.
- Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi, älä altista taulua sateelle tai kosteudelle.
- Käytä SMART toimittamia kiinnitystarvikkeita tai tarvikkeita, jotka on asianmukaisesti suunniteltu tukemaan sieppaustaulun painoa.
- Käytä sieppaustaulun mukana toimitettua virtajohtoa. Jos laitteen mukana ei ole toimitettu virtajohtoa, ota yhteys jälleenmyyjään. Käytä vain virtalähteen vaihtovirtajännitteen kanssa sopivia virtajohtoja, jotka noudattavat maasi turvallisuusstandardeja.
- Älä aseta virtajohdon päälle painavia esineitä. Virtajohdon vahingoittuminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai tuotevahingon, jota takuu ei kata.

Federal Communication Commissionin häiriölausuma

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan A digitaalisia laitteita koskevien FCC-määräysten osan 15 määräykset. Nämä rajoitukset on tarkoitettu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään kotitalousympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jollei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioliikenteessä. Ei ole kuitenkaan mitään takeita että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön jollakin seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni tai sijoita se uudelleen.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio- / TV-asentajaan saadaksesi apua.

FCC-varoitus: muutokset, joita vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa minkään muun antennin tai lähettimen lähelle tai käyttää niiden kanssa.

5,15-5,25 GHz:n taajuusalueella toiminta on rajoitettu vain sisätiloihin. Ulkokäyttö taajuusalueella 5150 ~ 5250 MHz on kiellettyä.

Säteilyaltistumislausunto

Tämä laite on hallitsemattoman ympäristön FCC-säteilyaltistusrajojen mukainen. Tämä laitteen asennus- ja käyttöetäisyys on vähintään 20 cm lämpöpatterista ja kehosta.

Huomaa: maatunnuksen valinta on vain ei-USA mallille ja se ei ole saatavilla kaikille Yhdysvaltain malleille. FCC-säännösten mukaisesti kaikki Yhdysvalloissa markkinoitavat Wi-Fi-tuotteet pitää olla säädetty vain Yhdysvaltojen käyttökanaville.

Industry Canada -lausuma

Tämä laite noudattaa Industry Canada -sääntöjen osaa RSS-210. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Huomio

(I) Käyttö taajuudella 5150–5250 MHz on vain sisäkäyttöön, millä vähennetään mahdollista haitallista häirintää samakanavaisille mobiilisatelliittijärjestelmille;

(Ii) laitteiden suurimman sallitun antennin vahvistuksen taajuusalueilla 5250-5350 MHz ja 5470-5725 MHz on noudatettava e.i.r.p.-rajaa; ja

(Iii) laitteiden suurimman sallitun antennin vahvistuksen taajuusalueella 5725-5825 MHz on noudatettava e.i.r.p.-rajoja, jotka on määritetty point-to-point- ja ei-point-to-point-toiminolle tarvittaessa.

(iv) Käyttäjille on myös ilmoitettava, että kaistat 5250-5350 MHz ja 5650-5850 MHz on varattu ensisijaisesti suuritehoisten tutkien (ensisijaiset käyttäjät) käyttöön ja että nämä tutka-asemat voivat aiheuttaa interferenssiä ja/tai vahinkoa LE-LAN-laitteille.

Säteilyaltistumislausunto

Tämä laite on hallitsemattoman ympäristön IC-säteilyaltistusrajojen mukainen. Tämä laitteen asennus- ja käyttöetäisyys on vähintään 20 cm lämpöpatterista ja kehosta.

Sisällys

Tärkeitä tietoja ..... **i**

Federal Communication Commissionin häiriölausuma i
Industry Canada -lausuma ii

Luku 1: Tervetuloa **1**

Oppaan tiedot 1
Tietoja SMART kapp 42 -taulusta 1
Tietoja SMART kapp 84 -taulusta 3
Tietoja SMART kapp -sovelluksesta 4
Muut oppaat ja resurssit 4

Luku 2: SMART kapp -sovelluksen käyttäminen **7**

Sovelluksen asentaminen ja sen käynnistäminen ensimmäistä kertaa 7
Sovelluksen yhteyden muodostaminen ja yhteyden kataiseminen 9
Muistiinpanojen kirjoittaminen, pyyhkiminen ja katselu 12
Tilannekuvia tallentaminen ja käsittely 13
Istuntojen jakaminen 17

Luku 3: SMART kapp -taulun huolto **23**

SMART kapp -taulun puhdistaminen 23
SMART kapp -taulun kuljettaminen 25
Tussien ja pyyhkimen vaihtaminen 26

Luku 4: Vianetsintä **29**

Mitä ilmaisinkuvakkeet tarkoittavat 29
Sovelluksen vianetsintä 31

Liite A: Laitteiston ympäristöyhteensopivuus **33**

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevat säädökset (WEEE-direktiivi) 33
Lisätietoja 33

Luku 1

Tervetuloa

Oppaan tiedot 1
Tietoja SMART kapp 42 -taulusta 1
- SMART kapp -taulu 2
- Kuivamustetussit ja pyyhin 2
- Asennuskiinnike ja laitteisto 2

Tietoja SMART kapp 84 -taulusta 3
- SMART kapp -taulu 3
- Kuivamustetussit ja pyyhin 3
- Asennuskiinnike ja laitteisto 3

Tietoja SMART kapp -sovelluksesta 4
Muut oppaat ja resurssit 4
- Tekniset tiedot 4
- Asennusohjeet 4
- Opetusohjelma ja apua 4
- Koulutus 4
- Usein kysyttyjä kysymyksiä 5
- Tietoturvatiedot 5
- Tukikeskus ja tietopankki 5

Tässä luvussa esitellään SMART kapp® -taulu ja tämä opas.

Oppaan tiedot

Tässä oppaassa kerrotaan, miten käytät SMART kapp -tauluasi. Se sisältää seuraavat tiedot:

- Miten käytät tauluasi ja SMART kapp -sovellusta
- Miten tauluasi ylläpidetään vuosien käyttöön
- Miten taulusi viat määritetään

Opas on tarkoitettu henkilöille, jotka käyttävät ja ylläpitävät taulua. Muita käyttöohjeita ja resursseja on saatavilla henkilöille, jotka asentavat taulun.

Tietoja SMART kapp 42 -taulusta

Voit käyttää SMART kapp 42 -taulua tehdäksesi yhteistyötä muiden kanssa yksinkertaisesti, mutta tehokkaasti. Kirjoita ja piirrä taululle samalla tavalla, kuin tavalliselle tussitaululle. Voit sitten yhdistää Bluetooth®-mobiililaitteen tauluun skannaamalla Quick Response (QR) -koodin


tai napauttamalla Near Field Communication (NFC) -tunnistetta. Kun liität mobiililaitteen ensimmäistä kertaa, sinut ohjataan Applen App Storeen℠ tai Google Play ™ -storeen lataamaan SMART kapp -sovellus. Kun olet ladannut ja asentanut sovelluksen, voit käyttää sitä yhteyden muodostamiseksi tauluun ja jakaaksesi sisältöä muiden kanssa.

SMART kapp 42 -taulu sisältää seuraavat osat:

- SMART kapp -taulu
- Kuivamustetussit ja pyyhin
- Asennuskiinnike ja laitteisto

SMART kapp -taulu


SMART kapp -taulussa on patentoitu SMART DViT® -tekniikka (Digital Vision Touch), 42" (107 cm) kirjoituspinnalla. DVit-tekniikka tallentaa muistiinpanot, jotka teet taululla kuivamustetusseilla ja pyyhkimellä. Taulun Bluetooth 4.0 langaton tekniikka (Apple-mobiililaitteille) tai Bluetooth 2.1 + EDR-langaton tekniikka (Android™-mobiililaitteille) sitten siirtää muistiinpanosi digitaalisena kuvana liitettyyn mobiililaitteeseen. Vaihtoehtoisesti voit tallentaa muistiinpanoja on FAT-tiedostojärjestelmään USB-ajurilla liittämällä sen taulunn USB 2.0 tyypin-A-säiliöön. Voit myös käyttää taulun vakio 500 mA USB-2.0 tyypin A-säiliötä älypuhelimesi lataamiseen.




Kuivamustetussit ja pyyhin

SMART kapp taulun mukana tulee kolme kuivatussia ja erikoispyyhin, joka on suunniteltu taululla työskentelyyn.

Taulu sisältää pitimet yhdelle tussille ja pyyhkimelle, samoin kuin säilytystilan (taulun takana) kahdelle tussille.





Asennuskiinnike ja laitteisto

Voit asentaa SMART kapp -taulun seinälle käyttämällä toimitettua kiinnikettä ja laitteistoa. Vaihtoehtoisesti, voi kiinnittää taulun käyttämällä tavallisia VESA® 400 mm x 400 mm -

kiinnikkeitä.

Tietoja SMART kapp 84 -taulusta


Voit käyttää SMART kapp 84 -taulua tehdäksesi yhteistyötä muiden kanssa yksinkertaisesti, mutta tehokkaasti. Kirjoita ja piirrä taululle samalla tavalla, kuin tavalliselle tussitaululle. Kaksi henkilöä voi piirtää samaan aikaan. Voit sitten yhdistää Bluetooth-mobiililaitteen tauluun skannaamalla Quick Response (QR) -koodin tai napauttamalla Near Field Communication (NFC) -tunnistetta. Kun liität mobiililaitteen ensimmäistä kertaa, sinut ohjataan Applen App Storeen tai Google Play -storeen lataamaan SMART kapp -sovellus. Kun olet ladannut ja asentanut sovelluksen, voit käyttää sitä yhteyden muodostamiseksi tauluun ja jakaaksesi sisältöä muiden kanssa.

SMART kapp 84 -taulu sisältää seuraavat osat:

- SMART kapp -taulu
- Kuivamustetussit ja pyyhin
- Asennuskiinnike ja laitteisto

SMART kapp -taulu

SMART kapp -taulussa on patentoitu SMART DViT -tekniikka 84" (213 cm) kirjoituspinta. DVit-tekniikka tallentaa muistiinpanot, jotka teet taululla kuivamustetusseilla ja pyyhkimellä. Taulun Bluetooth 4.0 langaton tekniikka (Apple-mobiililaitteille) tai Bluetooth 2.1 + EDR-langaton tekniikka (Android-mobiililaitteille) siirtää sitten muistiinpanosi digitaalisena kuvana liitettyyn mobiililaitteeseen. Vaihtoehtoisesti voit tallentaa muistiinpanoja FAT-tiedostojärjestelmään USB-ajurilla liittämällä sen taulun USB 2.0 tyypin-A-säiliöön. Voit myös käyttää taulun normaalia 500 mA USB-2.0 tyypin A-säiliötä älypuhelimesi lataamiseen.



Kuivamustetussit ja pyyhin

SMART kapp -taulun mukana toimitetaan kuusi kuivatussia ja yksi erikoispyyhin, jotka on suunniteltu taululla työskentelyyn.

Asennuskiinnike ja laitteisto

Voit asentaa SMART kapp -taulun seinälle käyttämällä toimitettua kiinnikettä ja laitteistoa. Vaihtoehtoisesti, voi kiinnittää taulun käyttämällä tavallisia VESA 600 mm x 400 mm kiinnikkeitä.

Tietoja SMART kapp -sovelluksesta

SMART kapp -sovelluksen avulla voit muodostaa yhteyden mobiililaitteen ja SMART kapp -taulun välille ja suorittaa sitten seuraavia toimia:

- Näytä taululla olevia muistiinpanojasi mobiililaitteellasi
- Tallenna ja vie muistiinpanojasi
- Aloita istunto ja kutsu muita liittymään ja työskentelemään yhdessä

Muut oppaat ja resurssit

SMART tarjoaa laajan kokoelman asiakirjoja ja resursseja SMART kapp -taulua varten.

Tekniset tiedot

Taulun tekniset tiedot sisältävät tuotteiden mittasuhteet, painon, suositellut käyttö- ja varastointilämpötilat, virtavaatimukset ja virrankulutuksen sekä muita tärkeitä tietoja:

Malli	Tekniset tiedot
SMART kapp 42 -taulu	smarttech.com/kb/170770
SMART kapp 84 -taulu	smarttech.com/kb/170868

Asennusohjeet

Taulun mukana tulevat asennusohjeet, joissa selitetään, miten taulu kiinnitetään käyttämällä toimitettuja kiinnikeitä ja laitteistoa.

Jos olet hukannut asennusohjeet, voit ladata ne:

Malli	Asennusohjeet
SMART kapp 42 -taulu	smarttech.com/kb/170768
SMART kapp 84 -taulu	smarttech.com/kb/170870

Opetusohjelma ja apua

Kun käynnistät SMART kapp -sovellus mobiililaitteellasi, opetusohjelma aukeaa. Tämä opetusohjelma selittää, miten matkapuhelin- *Sovelluksen asentaminen ja sen käynnistäminen ensimmäistä kertaa* sivulla 7muistiinpanojasi (see InstallingTheAppAndStartingIt.htm).

Koulutus

SMART -koulutussivusto (smarttech.com/trainingforbusiness) sisältää kattavan kokoelman koulutusresursseja, joita voit käyttää apuna, kun opettelet, miten taulua käytetään.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Vastaukset yleisiin kysymyksiin taulusta, katso *SMART kapp -taulu usein kysytyt kysymykset* (smarttech.com/kb/170793).

Tietoturvatiedot

Lisätietoa SMART kapp suojausominaisuuksista, katso *SMART kapp security information* (smarttech.com/kb/170892).

Tukikeskus ja tietopankki

Tukikeskus(smartkapp.com/support) sisältää asiakirjoja ja tietokannan, josta voit katsoa tietoa, kun suoritat taulun huoltoa tai teet sen vianmäärityksiä.

Luku 2

SMART kapp -sovelluksen käyttäminen

Sovelluksen asentaminen ja sen käynnistäminen ensimmäistä kertaa 7
Asennetaan sovellusta 8
Sovellus käynnistetään ensimmäistä kertaa 9
Sovelluksen yhteyden muodostaminen ja yhteyden kataiseminen 9
Yhdistetään 9
Yhteyden muodostaminen käyttäen QR-koodia: 10
Yhteys muodostaen käyttäen NFC:tä 10
Yhteyden muodostaminen käyttämällä taulun tunnusta 11
Yhteys katkaistaan 11
Muistiinpanojen kirjoittaminen, pyyhkiminen ja katselu 12
Muistiinpanojen kirjoittaminen ja pyyhkiminen 12
Muistiinpanojen tarkasteleminen 13
Tilannekuvia tallentaminen ja käsittely 13
Tilannekuvien tallentaminen sovellukseen 13
Tilannekuvien tallentaminen USB-asemaan 14
Tilannekuvien tarkasteleminen 14
Tilannekuvien vieminen 15
Tilannekuvien poistaminen 16
Istuntojen jakaminen 17
Istuntojen jakaminen 18
Jaetun istunnon linkin tyypin asettaminen 18
Jaettujen istuntojen suojaaminen 19
Jakamisen lopettaminen 20
Yhteyden muodostaminen toiseen istuntoon 20

Tässä luvussa kerrotaan, miten SMART kapp -sovellusta käytetään SMART kapp iQ -taululla.

Sovelluksen asentaminen ja sen käynnistäminen ensimmäistä kertaa

Voit ladata ja asentaa SMART kapp -sovelluksen Apple App Storesta tai Google Playstä™, tai voit asentaa sovelluksen mobiililaitteella skannaamalla taulun QR-koodin tai napauttamalla sen NFC-tunnistetta.

Sovellus on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

Laitetyyppi	Vaatimukset	Liitäntäasetukset
Apple	iOS 8.1 tai uudempi käyttöjärjestelmäohjelmisto 50 Mt tallennuskapasiteetti iPhone 4S tai uudempi Kolmannen sukupolven iPad tai uudempi Ensimmäisen sukupolven iPad mini tai uudempi Viidennen sukupolven iPod touch tai uudempi	Skannaa taulun yksilöllinen QR-koodi Anna taulun tunnus
Android	Android 4.4.4 (KitKat) tai uudempi käyttöjärjestelmä 50 Mt tallennuskapasiteetti (sisäinen tai SD-kortti) 1024 Mt RAM-muistia 720p tai parempi näytön resoluutio Bluetooth 2.1 + EDR NFC (suositus) Vähintään 3 megapikselin taaksepäin osoittava kamera (suositus)	Skannaa taulun yksilöllinen QR-koodi Napauta taulun NFC-tunnistetta Anna taulun tunnus

Asennetaan sovellusta

Sovelluksen asentaminen

1. Tee jokin seuraavista:
   - Vieraile Apple App Storessa tai Google Playssä mobiililaitteella ja etsi **SMART Kapp** .
   - Aloita QR-koodin skannaussovellus mobiililaitteellasi, ja pidä sitten mobiililaitteen taaksepäin osoittava kamera taulun QR-koodin yllä skannataksesi sen.
   - Ota NFC käyttöön mobiililaitteesi asetuksissa (jos se ei jo ole käytössä), ja pidä sitten puhelinta lähellä taulun NFC-tunnistetta . (Vain Android-mobiililaitteet).

   Applen App Store tai Google Play avautuu.
2. Lataa ja asenna sovellus.

Sovellus käynnistetään ensimmäistä kertaa

Sovelluksen käynnistäminen ensimmäistä kertaa


1. Käynnistä SMART kapp -sovellus mobiililaitteellasi.

   Sovelluksen opetusohjelma ilmestyy näkyviin.

2. Käytä pyyhkäisyeleitä siirtyäksesi opetusohjelman näytöillä.



Edellinen näyttö



Seuraava näyttö

3. Napauta **Sulje** kun olet katsonut ohjeen loppuun.

   Sovellusten aloitusnäyttö avautuu.

VIHJE

Jos haluat katsoa ohjeen uudelleen, toimi seuraavasti:

- Napauta Apple-mobiililaitetta **Asetukset** sovelluksen aloitusnäytössä ja valitse **Ohje** .
- Napauta Android-mobiililaitteella **Valikko** valitse **Asetukset** ja valitse **Ohje** .

Sovelluksen yhteyden muodostaminen ja yhteyden kataiseminen

SMART kapp -sovelluksen avulla voit muodostaa yhteyden mobiililaitteen ja SMART kapp -taulun välille ja suorittaa sitten seuraavia toimia:

- Näytä taululla olevia muistiinpanojasi mobiililaitteellasi
- Tallenna ja vie muistiinpanojasi
- Aloita istunto ja kutsu muita liittymään ja työskentelemään yhdessä

Yhdistetään

Aloita istunto liittämällä mobiililaite SMART kapp -tauluun.

HUOMAUTUS

Jotta saat parhaan SMART kapp -sovelluksen käyttökokemuksen ja käyttääksesi kaikkia uusimpia ominaisuuksia, varmista että mobiililaitteella on sovelluksen uusin versio. Jotkin tässä asiakirjassa lueteltut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä sovelluksen vanhemmissa versioissa.

Yhteyden muodostaminen käyttäen QR-koodia:
QR-koodin on eräänlainen viivakoodi. Jos mobiililaitteessa on taaksepäin osoittava kamera ja QR-koodin skannaussovellus, voit skannata QR-koodit mm. taululta Mobiililaitteesi suorittaa sitten QR-koodien komentoja. QR-koodien komennot näyttävät yleensä viestejä tai ne avaavat verkkosivuja.

Yhteyden muodostaminen käyttäen QR-koodia

1. Käynnistä SMART kapp -sovellus mobiililaitteellasi.
2. Pidä mobiililaitteen taaksepäin osoittavaa kameraa paikoillaan taulun QR-koodin päällä, jotta QR-koodi näkyy keskellä sovelluksen näyttöä.

   Sovellus liittää mobiililaitteesi tauluun.

VIHJE

Jos sovellus ei muodosta yhteyttä mobiililaitteen ja taulun välille, siirrä mobiililaitettasi lähemmäksi taulua tai kauemmaksi siitä, jotta sovellus voi kaapata QR-koodin.

HUOMAUTUS

Jotkut Android-mobiililaitteet edellyttävät parinmuodostuspyynnön hyväksymistä yhteyden muodostamiseksi taululle. Pyyhkäise alaspäin ruudulla käyttääksesi ilmoituslokeroa ja hyväksyäksesi parinmuodostuspyynnön.

Yhteys muodostaen käyttäen NFC:tä
NFC on langaton tekniikka, jonka avulla voit liittää Android-mobiililaitten ja toisen laitteen, kuten taulun, pitämällä mobiililaitteella lyhyen matkan päässä (tai "napauttamalla") toisesta laitteesta.

HUOMAUTUS

Tällä hetkellä taulu ei voi muodostaa yhteyttä Apple-mobiililaitteisiin käyttämällä mobiililaitteen NFC-tukea.

VIHJE

Katso NFC-radion sijainti mobiililaitteen asiakirjoista. Kun liität mobiililaitteen tauluun, mobiililaitetta pitää ehkä siirtää edestakaisin kunnes sen NFC-radio tunnistaa taulun NFC-tunnisteen.

Yhteyden muodostaminen käyttäen NFC:tä

1. Ota NFC käyttöön mobiililaitteesi asetuksissa (jos se ei jo ole käytössä).
2. Pidä mobiililaite lähellä taulun NFC-tunnistetta.

   Sovellus käynnistyy ja muodostaa yhteyden mobiililaitteen ja taulun välille.

Yhteyden muodostaminen käyttämällä taulun tunnusta
Kullakin taululla on ainutlaatuinen taulun tunnus, jonka avulla voidaan liittää mobiililaite manuaalisesti.

Yhteyden muodostaminen käyttämällä taulun tunnusta

1. Etsi taulun 10-merkkinen tunnus.

   VIHJE

   Taulun tunnus sijaitsee QR-koodin vieressä.
2. Käynnistä SMART kapp -sovellus mobiililaitteellasi.
3. Applen mobiililaitteella kosketa Asetukset.

   TAI

   Android-mobiililaitteella kosketa Valikko ja valitse Asetukset.
4. Napauta **Lisäasetukset** , ja napauta sitten **Yhdistä manuaalisesti** .

   Yhdistä manuaalisesti -näyttö tulee näkyviin.
5. Kirjoita taulun tunnus *Anna tunnus* -laatikkoon.
6. Napauta Muodosta yhteys.

   Sovellus liittää mobiililaitteesi tauluun.

Yhteys katkaistaan

Sovellus katkaisee nykyisen istunnon seuraavissa tilanteissa:

- Kun suljet sovelluksen
- Automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä jonkin aikaa

- Kun SMART kapp -taulu on mobiililaitteen Bluetooth-kantaman ulkopuolella, joka on noin 10 m

HUOMAUTUS

- Kun liität Android-mobiililaitteen tauluun, kuvake näkyy ilmoitusalueella. Tämä kuvake ilmaisee, että mobiililaite on yhdistetty tauluun:



Yhdistetty



Yhteys katkaistu

- Kun katkaiset yhteyden SMART kapp -sovellus ottaa lopullisen tilannevedoksen taulusta, jos sisältö on muuttunut edellisen tilannevedoksen jälkeen.

Sovelluksen yhteyden katkaiseminen manuaalisesti

Napauta Katkaise yhteys SMART kapp -sovelluksen näytön vasemmassa yläkulmassa ja napauta Katkaise yhteys.

TAI

Pidä **Bluetoothia** taululla, kunnes se palaa punaisena.

Muistiinpanojen kirjoittaminen, pyyhkiminen ja katselu

Voit kirjoittaa ja poistaa muistiinpanoja SMART kapp -taululla aivan kuten perinteisellä tussitaululla. Voit tarkastella muistiinpanoja taululla tai sovelluksessa.

Muistiinpanojen kirjoittaminen ja pyyhkiminen

Voit kirjoittaa ja poistaa muistiinpanoja taululla aivan kuten perinteisellä tussitaululla. Voit hyödyntää taulua parhaiten noudattamalla seuraavia ohjeita:


- Odota, että taulun kuvakkeet lakkavat vilkkumasta ennen kuin aloitat kirjoittamisen.
- Kirjoita ja piirrä käyttäen toimitettuja tusseja tai SMARTin suosittelemia kolmannen osapuolen tusseja. Saat luettelon sopivista kolmannen osapuolen tusseista kohdasta *Tussien ja pyyhkimen vaihtaminen* sivulla 26.
- Pidä kynää muualta kuin kärjestä ja kohtisuorassa (90°) taulun pintaan nähden.
- Varmista että kämmenet, kädet, käsivarret ja löysät vaatteet eivät kosketa taulun pintaa, kun kirjoitat.
- Kirjoita selkeästi suurta tekstiä ja jätä välejä kynän vetojen välille.
- Vältä kirjoittamista liian lähellä taulun reunoja ja kulmia.
- Kun sovellukseen on muodostettu yhteys, käytä vain pyyhekumia taululla.

- Pidä pyyhekumia taulua vasten pyyhkimisen aikana.
- Puhdista pyyhekumi ja taulu väliajoin tämän oppaan ohjeiden mukaisesti (katso *SMART kapp -taulun puhdistaminen* sivulla 23).


Muistiinpanojen tarkasteleminen

Istunnon aikana voit tarkastella taululle kirjoittamiasi muistiinpanoja mobiililaitteella. Kun kirjoitat tai poistat muistiinpanoja, muutokset näkyvät mobiililaitteellasi automaattisesti.


Oletusarvoisesti mobiililaitteesi näyttää taulun koko kirjoituspinnan. Voit käyttää eleitä lähennystä, loitonnusta ja panorointia varten:



Suurennus



Pienennys



Panoroi

HUOMAUTUS

Kun lähennät tai loitonnat, ruudukkoviivat ilmestyvät kirjoituspinnalle mittaamaan suurennustasoa.

Tilannekuvia tallentaminen ja käsittely

Kun kirjoitat muistiinpanoja SMART kapp -tauluun, haluat ehkä tallentaa tilannekuvia muistiinpanoistasi ajoittain istunnon aikana.

Kun olet tallentanut tilannekuvat, voit:

- Tarkastella tilannekuvia
- Vie tilannekuvia JPEG- tai PDF-tiedostoina
- Poistaa tilannekuvia

Tilannekuvien tallentaminen sovellukseen

Tialnnekuvan tallentaminen

1. Käynnistä tai muodosta yhteys istuntoon (katso *Sovelluksen yhteyden muodostaminen ja yhteyden kataiseminen* sivulla 9).

2. Paina Kaappaa taululla.

   TAI

   Paina Kaappaa sovelluksessa.

   Sovellus tallentaa tilannekuvan muistiinpanoistasi.

   HUOMAUTUS

   Istunnot-painike näytön oikeassa alakulmassa ilmaisee, kuinka monta tilannekuvaa on tallennettu nykyiseen istuntoon.

Tilannekuvien tallentaminen USB-asemaan

Jos sinulla ei ole pääsyä mobiililaitteeseen tai haluat mieluummin tallentaa muistiinpanojen tilannekuvia toisella tavalla, voit tallentaa PDF-tilannekuvia FAT-alustetulle USB-asemalle.

Tialnnekuvan tallentaminen

1. Liitä USB-asema taulun sivussa olevaan USB 2.0 Type A -liitinporttiin.
2. Paina taululla Kaappaa tai USB.

   Taulu tallentaa muistiinpanojesi tilannekuvan liitettyyn USB-asemaan.
3. Irrota USB-asema taulusta kun olet lopettanut tilannekuvien tallentamisen.

Tilannekuvien tarkasteleminen

Kun tallennat tilannekuvan, sovellus tallentaa sen istuntokirjastoon. Käytä nykyisen istunnon tai edellisen istunnon kirjastoa tarkastellaksesi tallennettuja tilannekuvia.

VIHJE

Voit käyttää lähennys-, loitonnus- ja panorointieleitä kun katselet tilannekuvia (katso *Muistiinpanojen tarkasteleminen* edellisellä sivulla).

Tilannekuvien tarkasteleminen nykyisessä istunnossa

1. Tallenna yksi tai useampi tilannekuva nykyisessä istunnossa (katso *Tilannekuvien tallentaminen sovellukseen* edellisellä sivulla).
2. Applen mobiililaitteella napauta Istunnot.

   TAI

   Android-mobiililaitteella napauta Istunnot.

Istunnot-näyttö avautuu.

3. Näytä tilannekuva napsauttamalla sen pienoiskuvaa.

Tilannekuvien tarkasteleminen edellisessä istunnossa

1. Jos olet parhaillaan istunnossa, katkaise yhteys (katso *Yhteys katkaistaan* sivulla 11).
2. Applen mobiililaitteella napauta Istunnot.

   TAI

   Android-mobiililaitteella napauta Istunnot.

   Istunnot-näyttö avautuu.
3. Napauta istuntoa katsellaksesi tilannekuvia, jotka on tallennettu kyseistä istuntoa varten.

   Istunnon tilannekuvakirjasto tulee näkyviin.
4. Valitse tilannekuvan pienoiskuva nähdäksesi sen.

Tilannekuvien vieminen

Jos haluat jakaa muistiinpanojesi tilannekuvia, voit käyttää sovellusta viedäksesi ne ja käyttääksesi sitten kolmannen osapuolen sovellusta puhelimella tilannekuvien jakamiseksi PDF- tai JPEG-tiedostoina.

Tilannekuvan vieminen

1. Tarkastele vietävää tilannekuvaa (katso *Tilannekuvien tarkasteleminen* edellisellä sivulla).
2. Napauta Applen mobiililaitteella Vie, ja valitse sitten Tallenna kameran kuviin, **Jaa**PDF-**tiedostona tai** pilvi **palvelussa** .

   TAI

   Napauta Android-mobiililaitteella Valikko, ja valitse sitten Tallenna kameran kuviin, **Jaa**PDF- **tiedostona** tai **pilvi-** palvelussa.
3. Jos valitsit **Jaa kuvana** tai **Jaa PDF-tiedostona** valitse sovellus, jota haluat käyttää tilannekuvan jakamista varten.
4. Käytä valittua sovellusta tilannekuvan jakamiseksi.

Kaikkien nykyiseen istuntoon tallennettujen tilannekuvien vieminen

1. Tallenna yksi tai useampi tilannekuva nykyiseen istuntoon (katso *Tilannekuvien tallentaminen sovellukseen* sivulla 13).

2. Napauta **istunnot** .

   Istunnot-näyttö avautuu.

3. Applen mobiililaitteella napauta **Vie** .

   TAI

   Android-mobiililaitteella napauta Valikko ja valitse sitten Jaa kuvana tai Jaa PDF-tiedostona.

4. Valitse sovellus, jota haluat käyttää tilannekuvien viemiseksi.
5. Käytä valittua sovellusta tilannekuvien viemiseksi.

Kaikkien edelliseen istuntoon tallennettujen tilannekuvien vieminen

1. Jos olet parhaillaan istunnossa, katkaise yhteys (katso *Yhteys katkaistaan* sivulla 11).
2. Applen mobiililaitteella napauta Istunnot.

   TAI

   Android-mobiililaitteella napauta Istunnot.

   Istunnot-näyttö avautuu.

3. Napauta istuntoa katsellaksesi tilannekuvia, jotka on tallennettu kyseistä istuntoa varten.

   Istunnon tilannekuvagalleria tulee näkyviin.

4. Applen mobiililaitteella napauta **Vie** .

   TAI

   Android-mobiililaitteella napauta Valikko ja valitse sitten Jaa PDF-tiedostona.

5. Valitse sovellus, jota haluat käyttää tilannekuvien viemiseksi.
6. Käytä valittua sovellusta tilannekuvien viemiseksi.

Tilannekuvien poistaminen

Voit joko poistaa tilannekuvia tai poistaa kokonaisen istunnon ja kaikki sen tallennetut tilannekuvat.

Voit poistaa tilannekuvan edellisestä istunnosta.

1. Jos olet parhaillaan istunnossa, katkaise yhteys (katso *Yhteys katkaistaan* sivulla 11).
2. Applen mobiililaitteella napauta Istunnot.

   TAI

   Android-mobiililaitteella napauta Istunnot.

   Istunnot-näyttö avautuu.
3. Valitse istunto, joka sisältää poistettavan tilannekuvan.

   Istunnon tilannekuvagalleria tulee näkyviin.
4. Valitse poistettava tilannekuva.
5. Napauta Poista ja napauta sitten Poista.

Edellisen istunnon poistaminen Apple-mobiililaitteella

1. Jos olet parhaillaan istunnossa, katkaise yhteys (katso *Yhteys katkaistaan* sivulla 11).
2. Napauta **Istunto**.

   Istunnot-näyttö avautuu.
3. Valitse **Muokkaa**.
4. Napauta istunnon Poista-painiketta ja napauta sitten Poista.
5. Napauta **Valmis**.

Edellisen istunnon poistaminen Android-mobiililaitteella

1. Jos olet parhaillaan istunnossa, katkaise yhteys (katso *Yhteys katkaistaan* sivulla 11).
2. Napauta **istunnot**.

   Istunnot-näyttö avautuu.
3. Napauta Valikko ja valitse Valitse.
4. Valitse istunto.
5. Napauta Poista ja napauta sitten Poista.

Istuntojen jakaminen

Istunnon aikana, voit käyttää SMART kapp -sovellusta kutsuaksesi jopa 250 henkilöä tarkastelemaan muistiinpanojasi mobiili- tai työpöytälaitteillaan.

HUOMAUTUS

Voit jakaa muistiinpanoja vain kun SMART kapp -sovellus on käynnissä mobiililaitteellasi ja mobiililaite on kytketty tauluun.

Istuntojen jakaminen

Kun jaat istunnon muiden kanssa, he voivat hyödyntää tai napsauttaa linkkiä tarkastellakseen istuntoasi verkkoselaimessa; heidän ei tarvitse asentaa lisäohjelmia tai määrittää laitteitaan. Vaihtoehtoisesti muut voivat halutessaan asentaa SMART kapp -sovelluksen mobiililaitteen ja käyttää sitä yhteyden muodostamiseksi istuntoon.

Kuten teet muutoksia muistiinpanoihin, toiset näkevät nämä muutokset reaaliajassa. He voivat myös lähentää tai loitontaa, tallentaa, katsella ja viedä tilannekuvia.

HUOMAUTUS

- SMART kapp verkkokatseluohjelma tukee seuraavia selaimia:

Mobiililaitteet	Safari iOS 8.1 tai uudempi käyttöjärjestelmäohjelmisto
	Chrome ™ Android 39.0.2171.93:lle tai uudempi
Tietokoneet	Internet Explorer® 10 tai uudempi
	Chrome 39.0.2171.95 tai uudempi
	Firefox® 34.0.5 tai uudempi
	Safari 8.0 tai uudempi

- Voit jakaa muistiinpanoja vain kun SMART kapp -sovellus on käynnissä mobiililaitteellasi ja mobiililaite on kytketty tauluun.
- Voit viedä tallennettuja muistiinpanojen tilannekuvia muodostamatta yhteyttä mobiililaitteen ja taulun välille (katso *Tilannekuvien vieminen* sivulla 15).

Istunnon jakaminen

1. Muodosta yhteys mobiililaitteen ja taulun välille (katso *Sovelluksen yhteyden muodostaminen ja yhteyden kataiseminen* sivulla 9).
2. Napauta Kutsu ja valitse sitten Lähetä linkki.
3. Valitse sovellus, jota haluat käyttää kutsun lähettämiseksi.
4. Käytä valittua sovellusta kutsun lähettämiseksi.

Jaetun istunnon linkin tyypin asettaminen

Kun kutsut muita liittymään istuntoon, sovellus lähettää niille dynaamisen linkin oletusarvoisesti. Kun käytät dynaamista linkkiä, sovellus luo uuden linkin aina, kun lähetät muille kutsun liittyä

istuntoosi. Sovellus tarjoaa kuitenkin myös mahdollisuuden lähettää staattisen linkin, jolla voidaan liittyä istuntoon. Staattinen linkki tarjoaa pysyvän linkin istuntoihin, jotta linkki on sama joka kerta kun lähetät kutsun. Staattisella linkillä voit lähettää linkin ennen kokouksen alkamista kokoukseen aloittamisen helpottamiseksi. Jos haluat käyttää staattista linkkiä dynaamisen linkin sijaan, voit muuttaa kutsulinkin asetuksia sovelluksen asetuksista.

Staattisen linkin käyttäminen

1. Jos olet tällä hetkellä istunnossa, lopeta istunnon jakaminen (katso *Jakamisen lopettaminen* seuraavalla sivulla).
2. Applen mobiililaitteella kosketa Asetukset.

   TAI

   Android-mobiililaitteella kosketa Valikko ja valitse Asetukset.
3. Valitse **Jakaminen**, ja valitse sitten **Staattinen linkki**.
4. Valitse vaihtoehtoisesti **Lähetä linkki**ja valitse sitten tapa lähettää staattinen linkki muille.

Jaettujen istuntojen suojaaminen
SMART kapp -sovelluksessa voit lisätä salasanasuojauksen istunnon suojaamiseksi ennen kuin lähetät linkin niiden jakamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että muut käyttäjät tarvitsevat asettamasi salasanan liittyäkseen jaettuun istuntoon.

Salasanan käyttäminen

1. Jos olet tällä hetkellä istunnossa, lopeta istunnon jakaminen (katso *Jakamisen lopettaminen* seuraavalla sivulla).
2. Applen mobiililaitteella kosketa Asetukset.

   TAI

   Android-mobiililaitteella kosketa Valikko ja valitse Asetukset.
3. Valitse **Jakaminen**, ja valitse sitten **Salasana**.

   Anna salasana -näyttö tulee näkyviin.
4. Valitse **Vaadi salasana** .
5. Kirjoita enintään 32 merkkiä salasanaksi.
6. Napauta **OK**.

Salasanan poistaminen

1. Jos olet tällä hetkellä istunnossa, lopeta istunnon jakaminen (katso *Jakamisen lopettaminen* seuraavalla sivulla).

2. Applen mobiililaitteella kosketa Asetukset.

   TAI

   Android-mobiililaitteella kosketa Valikko ja valitse Asetukset.

3. Valitse **Jakaminen**, ja valitse sitten **Salasana**.

   Anna salasana -näyttö tulee näkyviin.

4. Poista kohdan **Vaadi salasana** valinta.

5. Napauta **Valmis**.

Jakamisen lopettaminen

Voit pysyä yhteydessä tauluun, mutta lopettaa nykyisen istunnon jakamisen.

Istunnon jakamisen lopettaminen

1. Napauta Kutsu ja napauta sitten Asetukset.
2. Napauta **Lopeta jakaminen** .
3. Napauta **Lopeta jakaminen** lopettaaksesi istunnon jakamisen.

Yhteyden muodostaminen toiseen istuntoon

Jos joku jakaa istunnon kanssasi, voit muodostaa yhteyden kyseiseen istuntoon käyttäen SMART kapp -sovellusta mobiililaitteellasi. Kun yhteys on muodostettu, voit tehdä toisen henkilön istunnossa kaiken mitä voit tehdä omassa istunnossasi:

- Kirjoita ja poista muistiinpanoja
- Katso muistiinpanoja
- Tallenna muistiinpanojen tilannekuvat
- Jaa tilannekuvia

Yhteyden muodostaminen toiseen istuntoon mobiililaitteella

1. Avaa mobiililaitteella istunnon isännän lähettämä sähköpostikutsu.
2. Napauta sähköpostin linkkiä.

   Jos sinulla on SMART kapp -sovellus asennettuna, sovellus avautuu ja näyttää muistiinpanot, joita toinen henkilö jakaa.

   HUOMAUTUS

   Jos SMART kapp -sovellusta ei ole asennettu langattomaan laitteeseen, noudata näytön ohjeita asentaaksesi sen.

Yhteyden muodostaminen toiseen istuntoon työpöydällä

1. Avaa tietokoneella istunnon isännän lähettämä sähköpostikutsu.
2. Napauta sähköpostin linkkiä.

   SMART kapp -sovellus avautuu tietokoneesi oletusselaimella ja näyttää toisen henkilön jakamat muistiinpanot.

Luku 3

SMART kapp -taulun huolto

SMART kapp -taulun puhdistaminen 23
Suositellut puhdistusaineet 23
Kirjoituspinnan puhdistaminen 23
Kehyksen ja nurkkatunnistimien puhdistus 24
Pyyhkimen puhdistaminen 25
SMART kapp -taulun kuljettaminen 25
Tussien ja pyyhkimen vaihtaminen 26
Vaihtotussien ja pyyhkimien ostaminen SMART-varaosamyymälästä 26
Vaihtotussien ostaminen muista paikoista. 26

Tässä luvussa kerrotaan, miten huoltaa SMART kapp -taulua vuosien käyttöön.

SMART kapp -taulun puhdistaminen

Oikealla käsittelyllä SMART kapp -taulu toimii useita vuosia ongelmitta. SMART suosittelee, että puhdistat taulusi kuukausittain varmistaaksesi parhaan suorituskyvyn.

Suositellut puhdistusaineet

Voit puhdistaa taulun kirjoituspinnan, rungon ja kamerat jollakin seuraavista puhdistusaineista:

- Vesi
- Kuivataulupyyhkimet
- EXPO® Whiteboard Care cleaner
- Windex® -lasinpesuaine (SMART kapp 42 ainoastaan)
- Isopropyylialkoholi

HUOMIO

Älä käytä mitään valkotaulujen hoitoaineita kirjoituspinnan puhdistamiseksi.

Kirjoituspinnan puhdistaminen

Seuraa ohjeita alla taulusi kirjoituspinnan puhdistamista varten.

Puhdista kirjoituspinta

1. Irrota taulu virtalähteestä.
2. Suihkuta pieni määrä vettä tai puhdistusainetta nukattomalla pyyhkeellä tai paperipyyhkeellä.
3. Puhdista taulun pinta.

HUOMIO

Kuten puhdistat kirjoituspinnan:

- Älä suihkuta puhdistusainetta suoraan taulun pinnalle.
- Älä anna ylimääräisen pesuaineen valua rungon kulmiin, joihin kamerat on sijoitettu.
- Älä anna ylimääräisen puhdistusaineen valua kehyksen heijastavaan nauhaan, joka reunustaa kehystä sisäpuolella.

Kehyksen ja nurkkatunnistimien puhdistus

SMART kapp -taulu käyttää kameroita, jotka sijaitsevat kehyksen kulmissa ja heijastava nauha kehyksen sisäpuolella kaappaa kirjoituksesi. Vaikka kaikki kamerat on suojattu ikkunoilla, pöly tai kuivapyyhintä jäänteet voivat kasaantua kehyksen hejastavalle nauhalle ja nurkkiin, huonontaen taulun suorituskykyä.

VIHJE

SMART suosittelee, että puhdistat kulmatunnistimet viimeiseksi, jos aikaisempia puhdistusohjeita noudattamalla tunnistimiin jäi roskia.

Puhdista kehyksen heijastava nauha ja kulmat—Menetelmä 1

1. Irrota taulu virtalähteestään.
2. Pyyhi varovasti alueet, joihin pöly ja kuivapyyhintäjäänteet ovat kerääntyneet.

HUOMIO

Älä käytä kulmien kameroiden tai kehyksen puhdistamisessa paineilmaa.

Puhdista kehyksen heijastava nauha ja kulmat—Menetelmä 2

1. Irrota taulu virtalähteestään.
2. Suihkuta pieni määrä vettä tai puhdistusainetta nukattomalla pyyhkeellä tai paperipyyhkeellä.

   VIHJE

   Kun puhdistat kulman ikkunoita, käytä pumpulipuikkoa mieluummin kuin kangasta tai paperipyyhettä, saadaksesi kasautumat ja pölyn pois pienemmiltä alueilta.

   HUOMIO

   Älä käytä kulmakameroiden tai kehyksen puhdistamiseen paineilmaa.

3. Alkaen yhdestä nurkasta, pyyhi kameran ikkuna ja jatkaa sitten pyyhkimistä kohti keskustaa heijastavaa nauhaa pitkin. Tämä auttaa välttämään kuivatussin ja pölyn pyyhkäisyä kulmatunnistimille, kun puhdistat.

   HUOMIO

   Kun pyyhit, älä käytä liian paljon painetta. Liian kovan paineen käyttäminen vahingoittaa heijastavaa nauhaa tai kameroita.

4. Toista aiempi vaihe joka kulmalle. Kiinnitä erityistä huomiota alakulmiin, koska ne todennäköisimmin keräävät likaa ja roskia.

Pyyhkimen puhdistaminen

Ajan mittaan pyyhin voi tulla tehottomammaksi, kun sen reunahuopa kerää kuivia mustejäämiä. Pyyhkimen puhdistukseen, käytä seuraavia ohjeita.

Pyyhkimen huovan puhdistaminen

1. Huuhtele pyyhkimen huopareuna kylmän, juoksevan hanaveden alla.
2. Käytä suojahansikkaita ja levitä mietoa saippuaa tai pesuainetta ja hankaa pyyhkimen huopaa sormillasi.
3. Huuhtele pyyhkimen huopa perusteellisesti juoksevan, kylmän veden alla.
4. Poista liiallinen vesi painamalla huopaa pyyhettä tai paperiliinaa vasten.
5. Anna pyyhkimen huovan kuivua täysin.

SMART kapp -taulun kuljettaminen

Jos SMART kapp -taulu täytyy joskus poistaa mobiilitelineestä tai seinäkiinnikkeestä kuljetettavaksi toiseen paikkaan, varmista, että pakkaat taulun sen alkuperäiseen pakkaukseen. Tämä pakkaus on suunniteltu antamaan optimaalinen iskun ja tärinän suojaus. Jos alkuperäistä pakkausta ei enää ole, osta samanlainen pakkaus suoraan valtuutetulta

SMART -jälleenmyyjältä (smarttech.com/where).

HUOMIO

Kuljeta taulua vain alkuperäisessä tai vaihtopakkauksessa. Taulun kuljettaminen ilman oikeanlaista pakkausta aiheuttaa takuun raukeamisen ja saattaa vahingoittaa tuotetta.

Ohjeet taulun pakkaukseen kuljetusta varten on kohdassa Miten pakata SMART kapp 42 -taulu palautusta varten. .

Tussien ja pyyhkimen vaihtaminen

SMART kapp 42 -taulu toimitetaan kolmen kuivatussin ja yhden pyyhkimen kanssa.


SMART kapp 84 -taulun mukana toimitetaan kuusi kuivatussia ja yksi pyyhin.

Vaihtotussien ja pyyhkimien ostaminen SMART-varaosamyymälästä

Jos sinun täytyy vaihtaa kuivatussit tai pyyhin, vieraile SMART -varaosamyymälässä (smarttech.com/Support/PartsStore).

Vaihtotussien ostaminen muista paikoista.

Voit myös korvata kuivapyyhkimen kolmannen osapuolen kuivapyyhkimellä. Kolmannen osapuolen kuivatussien sylinteri voi olla, minkä tahansa pituinen tai halkaisijaltaan, minkä tahansa paksuinen, mutta kärjen ja terän täytyy noudattaa seuraavia mittoja:



Parhaan tuloksen saamiseksi, SMART suosittelee näitä kolmannen osapuolen vaihtotusseja:

- Nestemäiset BIC® Magic Marker® -kuivamustetussit, hieno kärki
- Expon® lähes tuoksuttomat kuivatussit, hieno kärki
- Staples® Remarx™ -kuivamustetussit, terävä kärki
- Melissa & Doug® -kuivamustetussit

HUOMIO

Seuraavia kyniä ei suositella käytettäväksi taululla.

- BIC Great Erase Grip® -kuivamustetussit
- Board Dudes®
- Liqui-Mark®
- Quartet®

Luku 4

Vianetsintä

Mitä ilmaisinkuvakkeet tarkoittavat 29
Käynnistys 29
Käyttöönoton jälkeen 29
Sovelluksen vianetsintä 31

Tässä kappaleessa selitetään, miten ratkaista tavallisimpia ongelmia SMART kapp -taulun ja SMART kapp -sovelluksen kanssa.

Mitä ilmaisinkuvakkeet tarkoittavat

SMART kapp -tauluilla on neljä merkkivaloa. Merkkivalot ovat SMART kapp 42 -taulun oikeassa alakulmassa ja kynähyllyllä SMART kapp 84 -tauluissa.

Käynnistys

Kun liität taulun ensimmäistä kertaa virtalähteeseen, tilavalo on punainen ja merkkivalot syttyvät päälle ja pois päältä seuraavassa järjestyksessä, kunnes taulu on valmis käytettäväksi:

- Tila
- Bluetooth
- USB
- Kaappaa

Käyttöönoton jälkeen

Kun taulu on valmis käytettäväksi, ilmaisinkuvakkeet osoittavat taulun tilan ja niiden avulla voidaan diagnosoida yleisiä ongelmia.

Valo	Mitä se tarkoittaa	Mitä tehdä
◯ **Tila**		
Pois käytöstä	Taulu ei saa virtaa.	Varmista, että taulu on yhdistetty virtalähteeseen, ja se saa virtaa. Jos tilavalo on yhä pois päältä, ota yhteyttä SMART-tukeen avunsaantia varten.

Valo	Mitä se tarkoittaa	Mitä tehdä
Päällä	Taulu saa virtaa ja toimii oikein.	[N/A]
Vilkkuu (käyttöönoton jälkeen)	Taulu saa virtaa, mutta ei toimi oikein.	Kirjoita taululle vain yhteensopivilla tusseilla. Varmista, että kehyksessä ei ole esteitä (mukaan lukien tusseja). Puhdista kirjoituspinta ja kehykset Jos tilavalo jatkaa vilkkumista, ota yhteyttä SMART-tukeen avunsaantia varten.
Bluetooth		
Pois käytöstä	Taulua ei ole kytketty mobiililaitteeseen. Taulu oli aiemmin liitetty mobiililaitteeseen, mutta mobiililaitteen SMART kapp -sovellus ei ole käynnissä tai laite on siirtynyt pois taulun Bluetooth-kantaman alueelta.	Jos mobiililaite on liitetty aiemmin mobiililaitteeseen, varmista että SMART kapp -sovellus on käynnissä ja, että laite on taulun Bluetooth-kantaman alueella.
Vilkkuva	Taulu muodostaa yhteyden mobiili- laitteeseen.	[N/A]
Päällä	Taulu on muodostanut yhteyden mobiililaitteeseen.	[N/A]
Vilkkuva punainen	Taulu katkaisee yhteyden mobiililaitteeseen.	[N/A]
Tasainen punainen	Taulu on katkaissut yhteyden mobiililaitteeseen.	[N/A]
USB		
Pois käytöstä	Taulua ei ole kytketty USB-asemaan. Taulu ei tunnista yhdistettyä laitetta, kuten USB-asemaa.	Yhdistä ainoastaan USB-asema USB-säiliöön.
Vilkkuva	Taulua ei ole kytketty USB-asemaan. Taulu tallentaa muistiinpanojesi tilannekuvan liitettyyn USB-asemaan.	[N/A]
Päällä	Taulua ei ole kytketty USB-asemaan.	[N/A]

Valo	Mitä se tarkoittaa	Mitä tehdä
Vilkkuva punainen	Taulu ei voi tallentaa tilannekuvia muistiinpanoihisi liitettyyn USB-asemaan, koska USB-asema on täynnä, ei ole FAT-alustettu tai on toinen ongelma sen kanssa.	Kytke USB-asema pois käytöstä, ja sitten yhdistä toiseen USB-asemaan.
Kaappaa		
Pois käytöstä	Taulua ei ole kytketty USB-asemaan tai mobiililaitteeseen.	[N/A]
Vilkkuva	Taulu tallentaa muistiinpanojesi tilannekuvan liitettyyn mobiililaitteeseen.	[N/A]
Päällä	Taulua on kytketty USB-asemaan tai mobiililaitteeseen.	[N/A]

Sovelluksen vianetsintä

Seuraavia ongelmia saattaa esiintyä käytettäessä SMART kapp -sovellusta ja SMART kapp -taulua.

Mobiililaitte ei muodosta yhteyttä tauluun.	Varmista, ettei muita mobiililaitteita ole kytketty tauluun. (Taulu voi muodostaa yhteyden vain yhteen mobiililaitteeseen kerrallaan.)
Mobiililaite ei muodosta yhteyttä, kun käytät QR-koodia.	• Varmista, että laitteen taaksepäin osoittava kamera toimii ja että Bluetooth on käytössä. • Varmista, että QR-koodi on puhdas ja täysin näkyvissä. • Sijoita mobiililaite niin, että taulun QR-koodi ilmestyy SMART kapp -sovelluksen näytön keskelle.
Android-mobiililaite ei muodosta yhteyttä, kun käytät NFC:tä.	• Varmista, että Android-laite tukee NFC:tä. • Varmista, että NFC ja Bluetooth ovat käytössä Android-laitteen asetuksissa. • Sijoita Android-mobiililaite mahdollisimman lähelle taulun NFC-tunnistetta, kun muodostat yhteyden.
Kun kirjoitat taululle, kirjoitus ei näy SMART kapp -sovelluksessa tai ylimääräisiä viivoja tai muuta visuaalista häiriötä näkyy SMART kapp -sovelluksessa.	• Varmista, että taulun kamerat ja runko ovat puhtaat. • Poista kehyksessä mahdollisesti olevat objektit. • Kun kirjoitat taululle, varmista että kädet, käsivarret ja löysät vaatteet eivät kosketa taulun pintaa. • Kirjoita taululle vain yhteensopivilla tusseilla. • Pidä taulu etäällä voimakkaista valonlähteistä, kuten suora auringonvalo ja hehkuvalot. • Lataa ja asenna uusin laiteohjelmisto.

SMART kapp -sovellus näyttää "Kohde kehikon tiellä" -viestin.	SMART kapp -sovellus näyttää tämän viestin, kun taulun kehikolla oleva lika on anturien tiellä. Voit korjata tämän puhdistamalla taulun kamerat ja kehikon.
Ongelmaa ei ole lueteltu tässä.	• Lataa ja asenna uusin laiteohjelmisto. • Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä SMART-tukeen.

Liite A

Laitteiston ympäristöyhteensopivuus

SMART Technologies tukee globaaleja pyrkimyksiä, joilla pyritään varmistamaan, että laite on valmistettu, myyty ja se hävitetään turvallisella ja ympäristöystävällisellä tavalla.

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevat säädökset (WEEE-direktiivi)

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot ja akut sisältävät aineita, jotka saattavat olla haitallisia ympäristölle ja ihmisen terveydelle. Rastitettu roskakorisymboli osoittaa, että tuotteet on vietävä kierrätykseen asianmukaisiin kierrätyspisteisiin eikä niitä saa käsitellä normaalijätteenä.



Lisätietoja

Katso osoitteesta smarttech.com/complancelisätietoja lisätietoja.

SMART TECHNOLOGIES

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

smarttech.com/fi/kb/170769