Spécifications

Commande du projecteur LightRaise™ (XCP)

Modèle SLR-XCP

Spécifications physiques

Taille	256 mm L × 42 mm h × 70 mm p (10" × 2 5/8" × 2 3/4")
Poids	1 kg (2 lb. 3 oz.)
Taille d'expédition	455 mm L × 150 mm h × 480 mm p (18" × 6" × 19")
Poids d'expédition	1,9 kg (4 lb. 3 oz.)



Toutes les dimensions +/- 3 mm (1/8"). Tous les poids +/- 0,2 kg (0,5 lb.).

Fonctionnalités standard

Connecteurs

- Port USB B SMART Connect pour une connexion audio, vidéo et de partage de données tout-en-un utilisant la technologie DisplayLink™
- Connecteur multi-broches en retrait pour brancher l'adaptateur VGA + USB ou l'adaptateur HDMI™ + USB
- Connecteur 4 broches pour le contrôle local
- Prise d'entrée vidéo composite RCA et prises d'entrée et de sortie audio associées à l'entrée VGA (pour des périphériques comme un lecteur DVD/Blu-ray)

Câbles Le faisceau de câbles du XCP joint inclut les câbles dont vous avez besoin pour brancher le XCP au projecteur. Cependant, vous devez fournir les câbles d'entrée appropriés pour vos périphériques.

Bouton Marche

Tapez sur le bouton **Marche** pour allumer et éteindre le projecteur. Le bouton s'illumine pour indiquer l'état du projecteur comme suit :

Couleur	État du projecteur
Vert continu	Le projecteur est allumé
Orange continu	Le projecteur est en mode Veille
Vert clignotant	Le projecteur s'allume
Orange clignotant	Le projecteur refroidit avant de passer en mode Veille
Éteint	Le projecteur est éteint

Commandes du volume

Le XCP dispose des commandes de volume suivantes :

- Bande de volume : tapez, tapez et maintenez la pression, ou faites glisser pour augmenter et diminuer le volume. Plus vous augmentez le volume, plus la bande de volume s'illumine.
- Silence : tapez pour couper le son des enceintes intégrées du projecteur. Le bouton de silence devient orange lorsqu'il est activé.
- Bouton de silence A/V : tapez pour figer l'image en cours et couper le son émis par le projecteur. Le bouton de silence A/V devient orange lorsqu'il est activé.

Commutateur d'entrée

Tapez sur le commutateur d'entrée pour faire défiler les modes d'entrée pris en charge. En fonction de l'adaptateur connecté au XCP, les modes d'entrée pris en charge varient comme suit :

Adaptateur connecté	Modes d'entrée disponibles
Aucun adaptateur	SMART Connect ou composite
Adaptateur VGA + USB	VGA ou composite
Adaptateur HDMI + USB	HDMI ou composite

Diodes d'entrée active

Il y a deux diodes d'entrée sur le XCP. La diode située sur le côté du XCP indique lorsque les connexions composite latérales sont actives. La diode située à l'avant, sous le XCP, indique lorsque SMART Connect est actif.

HDCP

Le XCP prend en charge le cryptage HDCP de n'importe quel périphérique source branché à l'aide de l'adaptateur HDMI.

Micrologiciel

Vous pouvez mettre le micrologiciel à niveau par le biais d'une connexion USB à un ordinateur sur lequel est installé SMART Product Updater (SPU).

Support pour fixation murale

Un support avec deux vis pour un XCP à fixation murale.

Alimentation	Le XCP est alimenté à partir du projecteur par le biais d'un connecteur 5V/2A mini-DIN 4 broches sur le faisceau de câbles du XCP.
Normes environnementales	EIP chinois, REACH européen, RoHS, DEEE, emballage et veille ErP, emballage des États-Unis et minerais stratégiques
Certifications règlementaires	UL (États-Unis/Canada), CE, CB, TUV-GS, IC, FCC, C-Tick, GOST-R, NOM, PSB, PSE
Garantie	Le XCP bénéficie d'une garantie limitée de trois ans sur l'équipement. Voir le document de garantie pour plus de détails.
Bouton de réinitialisation	Le bouton de réinitialisation, en retrait, peut être actionné à l'aide d'un objet fin, comme un stylo.

Installation

Des instructions d'installation sont incluses dans la boîte et sont disponibles en ligne (voir le *guide de connexion rapide du XCP au SLR60wi* à l'adresse smarttech.com/kb/170431).

Spécifications de stockage et de fonctionnement

Température de stockage	De -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) avec un maximum de 95% d'humidité (sans condensation)
Température de fonctionnement	De 5°C à 35°C (41°F à 95°F) avec un maximum de 95% d'humidité (sans condensation)

Numéros de commande SMART

SLR-XCP	Commande du projecteur LightRaise (XCP)
1017342	Support pour fixation murale

Accessoires optionnels

1020516	Câble de l'adaptateur RS-232
1017070	Adaptateur HDMI + USB
1017071	Adaptateur VGA + USB

Dimensions physiques



Numéro	Détails
1	Connecteur 4 broches pour le contrôle local
2	Connecteur d'alimentation 5V 2A CC
3	Entrée vidéo composite RCA et entrée audio RCA gauche et droite
4	Connecteur DB9 RS-232F
5	Connecteur USB tactile
6	Connecteur VGA
7	Connecteur HDMI
8	Prise téléphone 3,5 mm stéréo pour la sortie ligne audio

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. LightRaise, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. HDMI est une marque de commerce ou une marque déposée de HDMI Licensing LLC. Tous les noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : www.smarttech.com/patents. Le contenu peut être modifié sans préavis. 03/2013.