

중요 정보

LightRaise™ 대화형 프로젝터

다음 경고를 신중히 읽어 보시기 바랍니다. 아래의 경고를 읽지 않거나 SMART 제품에 포함된 설치 지침을 준수하지 않으면 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있으며 보증을 받을 수 없습니다.

경고

- SMART 제품에 제공된 설치 지침을 따르지 않을 경우 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.
- 바닥에서 SMART 제품으로 연결되는 케이블을 적절히 묶고 표시하여 발이 걸려 넘어지지 않도록 하십시오.
- 전기 소켓을 SMART 제품에 가까이 두어 사용 중에 쉽게 접근할 수 있게 하십시오.
- 화재 또는 감전이 발생하지 않도록 하려면 SMART 제품을 비 또는 습기에 노출하지 마십시오.
- 프로젝터 제조업체가 발행한 안전 경고 및 주의 사항을 참조하십시오. 프로젝터의 광선을 직접 응시하거나 어린이들이 응시하지 못하게 하십시오.
- 정기적인 램프 교체 이외에 프로젝터를 직접 수리하려고 하지 마십시오. 수리는 공인 서비스 제공업체에서만 받아야 합니다. 램프 모듈 이외에는 장치 내부에 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다.
- 램프 교체 지침에 명시된 경우를 제외하고 어떠한 나사도 빼서는 안 됩니다.
- 프로젝터 붐 또는 프로젝터 마운트를 타고 올라가거나 매달리거나 물체를 걸지 마십시오.
- 외부 전원(필요 시)은 CSA/UL/IEC/EN 60950-1의 LPS(Limited Power Source) 요구 사항을 충족해야 합니다.
- USB 케이블을 연결하려면 USB 호환 인터페이스를 갖추고 USB 로고가 새겨져 있으며 SMART 제품과 함께 제공된 것을 사용해야 합니다. 또한, USB 소스 컴퓨터는 CSA/UL/EN 60950와 호환되며 CAS/UL 60950에 대한 CSA 및/또는 UL 마크와 CE 마크가 표시되어 있어야 합니다. 이것은 안전한 작동과 SMART 제품의 손상을 막기 위한 것입니다.
- 벽면 사슬을 연결하려면 벽 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 그렇지 않으면 제품이 벽에서 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.

중요 정보

LightRaise™ 대화형 프로젝터

- 한 시간 이상 프로젝터 램프(매우 뜨거울 수 있음)에 접촉하거나 교체하지 마십시오. 그렇지 않으면 심각한 화상을 입을 수 있습니다.

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2012 SMART Technologies ULC. All rights reserved. LightRaise, smarttech, SMART 로고 및 모든 SMART 태그라인은 미국 및 다른 국가에서 SMART Technologies ULC의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 타사 제품 및 회사 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다. 본 자료의 내용은 공지 없이 변경될 수 있습니다. 02/2012.