



SMART Response™ PE/XE

Guia de início rápido

Sobre SMART Response	2
Informações de segurança e conformidade	2
Qual é o conteúdo da caixa?	4
Configurando o SMART Response	5
Montando e conectando o receptor	5
Instalando as pilhas do dispositivo	6
Alterando o idioma do dispositivo portátil	7
Sistema SMART Response ferramentas no Software SMART Notebook	7
Selecionando o modo SMART Response	8
Usando o Sistema SMART Response	9
Tipos de perguntas	11

Capítulo 1

Sobre SMART Response

SMART Response™ sistema de respostas interativas é uma ferramenta de avaliação que permite aos professores a fazer perguntas e descobrir se os alunos estão acompanhando.

Este guia explica como configurar seu SMART Response sistema, incluindo a conexão do receptor com o computador. Agora você está preparado para criar uma pergunta no SMART Notebook™ software de aprendizado colaborativo, iniciar uma turma e conectar os dispositivos portáteis dos alunos à turma para que eles possam responder à pergunta.

Para obter mais detalhes, consulte o *Guia do usuário do SMART Response* no DVD do software educacional ou no site da SMART. Depois de instalar o software, você pode consultar o sistema de Ajuda on-line para obter informações sobre os recursos do software de avaliação SMART Response.

Informações de segurança e conformidade

AVISO

Não seguir as instruções de instalação neste documento pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao produto.

CUIDADO

O receptor e os dispositivos portáteis do sistema de respostas interativas SMART Response não contêm peças destinadas aos usuários. Não os abra. Se você suspeitar que há um defeito, entre em contato com um representante de serviço autorizado da SMART.

CAPÍTULO 1

Sobre o SMART Response

Conformidade

Este dispositivo está em conformidade com a Seção 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- Este dispositivo não causa interferências prejudiciais e
- Este dispositivo deve aceitar todas as interferências recebidas, inclusive interferências que podem causar operações indesejadas.

Alterações ou modificações feitas neste equipamento não aprovadas expressamente pela SMART Technologies ULC podem invalidar a autoridade do usuário para operar o equipamento.

i OBSERVAÇÃO

Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com as especificações estabelecidas para dispositivos digitais de Classe B, conforme a Seção 15 das Normas da FCC. Estes limites são estabelecidos para fornecer proteção adequada contra interferência prejudicial em um ambiente doméstico.

Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial em comunicações por rádio. No entanto, não há garantias de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência seguindo uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar o receptor ou os dispositivos.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o produto.
- Conectar o equipamento afetado em uma tomada que esteja em um circuito diferente do qual o computador do receptor está conectado.
- Consultar um representante de serviços da SMART ou um técnico de TV/rádio experiente para obter assistência.

CAPÍTULO 1

Sobre o SMART Response

Qual é o conteúdo da caixa?

A caixa contém:

- Uma caixa de transporte que inclui 24, 32 ou 40 dispositivos
- Pilhas AA ou AAA*
- Um receptor
- Uma chave de fenda Phillips número 1
- Um DVD de software contendo:
 - SMART Notebooksoftware de aprendizado colaborativo, que inclui o software de avaliação SMART Response
 - Drivers de produtos SMART
 - A documentação do usuário



* A SMART fornece baterias suficientes para a quantidade de dispositivos adquiridos.

Caso esteja faltando um item em seu kit, entre em contato com seu revendedor SMART autorizado. Você pode adquirir os receptores do Sistema SMART Response separadamente e adquirir os dispositivos individualmente ou em pacotes de cinco. Entre em contato com o seu revendedor SMART local para obter detalhes.

Considerações ambientais

Faixa de temperatura operacional	5°C a 35°C (41F a 9°C) com umidade de 5% a 85% (sem condensação)
Faixa de temperatura de armazenamento	-40°C a 55°C (-40°F a 131°F) com umidade de 5% a 90% (sem condensação)

Capítulo 2

Configurando o SMART Response

Montando e conectando o receptor

Escolha um local para o receptor que seja o mais alto possível e de fácil visualização para os dispositivos dos alunos. Para minimizar a interferência de outros equipamentos de radiofrequência, posicione o receptor em um local sem obstruções, longe de outros produtos sem fio, como roteadores de 2,4 GHz, fornos de micro-ondas e telefones sem fio.

■ Para conectar ao receptor SMART Response

Conecte o cabo USB chicote do receptor a uma interface USB disponível em seu computador.

O Software SMART Response é ativado automaticamente quando você conecta o receptor do SMART Response.



IMPORTANTE

- Se um balão de mensagem indicar que o Windows® está tentando localizar um driver no site da Microsoft® interrompa a pesquisa. Se o Windows não encontrar o driver no seu computador, significa que você não instalou o software Software SMART Response. Instale o software e reconecte o receptor.
- Se o computador Mac não se conectar ao receptor, assegure-se de ter instalado o Software SMART Response.
- É necessário ativar o Software SMART Response em até 30 dias depois da instalação para mantê-lo ativo.

CAPÍTULO 2

Configurando o SMART Response

- Se a ativação não for bem-sucedida, consulte os procedimentos no *SMART Response Guia do usuário* no DVD do software educacional para encontrar o seu código de licença e ativar o software.


Instalando as pilhas do dispositivo

IMPORTANTE

Se você não estiver usando seus dispositivos portáteis para um período estendido ou se as baterias estiverem esgotadas, remova-as dos seus dispositivos. O dano causado pelo vazamento das baterias não é coberto pela garantia do produto.

Para instalar as pilhas do dispositivo portátil

1. Usando a chave de fenda Phillips, remova o parafuso da parte traseira do dispositivo e, em seguida, remova a tampa.
2. Insira novas baterias.
3. Recoloque a tampa e o parafuso.



CAPÍTULO 2

Configurando o SMART Response

Alterando o idioma do dispositivo portátil

Os alunos podem alterar o idioma de seus dispositivos portáteis do SMART Response PE realizando o seguinte procedimento.

■ Para alterar o idioma do dispositivo portátil

1. Ligue o dispositivo portátil.
2. Pressione o botão **Menu**  do dispositivo portátil.
3. Navegue até **Idioma** usando os botões **Para cima**  e **Para baixo**  e pressione **Enter** .
4. Selecione o Idioma usando os botões **Para cima**  e **Para baixo**  e pressione **Enter** .

O dispositivo portátil volta para a exibição de *Boas vindas* no idioma selecionado por você.

Sistema SMART Response ferramentas no Software SMART Notebook

Quando você instala o software de avaliação do SMART Response, ele é integrado às seguintes ferramentas na interface do Software SMART Notebook:

- Item de menu do *Response*
- Guia *Software de avaliação SMART Response*
- Um botão *Inserir pergunta*
- Botão *Iniciar avaliação*

CAPÍTULO 2

Configurando o SMART Response

Para obter mais informações sobre essas ferramentas, clique em **Ajuda > Conteúdo** ou consulte o *Guia do usuário do SMART Response* no DVD do software educacional.

Selecionando o modo SMART Response

Na primeira vez que você conectar o cabo USB do seu receptor, a *Ferramenta de configuração* do SMART Response será exibida.

Selecione o modo **SMART ResponsePE** ou **SMART ResponseXE** conforme necessário e clique em **OK**.

Capítulo 3

Usando o Sistema SMART Response

Antes de começar, certifique-se de que o Software SMART Notebook e o Software SMART Response estejam instalados no computador e de que o receptor esteja conectado.

■ Para criar uma pergunta pausando o assistente para Inserir perguntas

1. Clique no ícone do **SMART Response**  na área de notificação do Windows ou na barra de menus do Mac e selecione **Abrir o software Notebook**.
Uma página em branco do SMART Notebook é exibida.
2. Clique no ícone do **SMART Response**  na barra de ferramentas.
Os ícones *Inserir pergunta*  e *Iniciar pergunta*  são exibidos na barra de ferramentas.
3. Clique no ícone **Inserir pergunta**  e, em seguida, clique em **Inserir pergunta**.
O assistente *Inserir pergunta* aparece mostrando diferentes tipos de perguntas.
4. Clique na miniatura do tipo de pergunta que deseja adicionar e clique em **Avançar**.
5. Digite a pergunta na caixa de texto e clique em **Avançar**.
6. Selecione ou digite a resposta correta ou selecione a opção **Opinião** e clique em **Concluir**.
7. Se você quiser salvar a pergunta como um arquivo .notebook, selecione **Arquivo > Salvar Como**, navegue até uma pasta, digite um nome de arquivo e, em seguida, clique em **Salvar**.

CAPÍTULO 3

Usando o Sistema SMART Response

■ Para iniciar uma aula

Selecione **Response > Iniciar aula > modo Anônimo**.

Agora peça aos alunos que se conectem à turma.

■ Para conectar os dispositivos à turma usando o SMART Response PE

1. Pressione o botão **Liga/desliga** do dispositivo por um segundo.
2. Pressione o botão **Para baixo** para selecionar **Localizar uma turma** e pressione **Enter**.

O dispositivo procura turmas e, em seguida, exibe uma lista de turmas ao alcance.

3. Pressione os botões **Para cima** e **Para baixo** para selecionar a turma correta e pressione **Enter**.

Será exibida uma mensagem de conexão.

Depois que seus alunos estiverem conectados, você poderá começar a fazer as perguntas.

■ Para conectar os dispositivos à turma usando o SMART Response XE

1. Pressione o botão **Liga/desliga** do dispositivo por um segundo.
2. Use as teclas para entrar na última turma.

OU

Use as teclas para localizar uma turma e, em seguida, selecione-a.

Será exibida uma mensagem de conexão.

Depois que seus alunos estiverem conectados, você poderá começar a fazer as perguntas.

CAPÍTULO 3

Usando o Sistema SMART Response

■ Para fazer a pergunta

1. Clique em **Iniciar pergunta**  na barra de ferramentas.
O número da pergunta é exibido nas telas do dispositivo e a guia *Response* se abre ao lado da página da pergunta.
2. Peça aos alunos que respondam a pergunta usando seus dispositivos.
3. Depois que todos os alunos responderem à pergunta, clique em **Parar pergunta** .
Os resultados serão exibidos na guia *Response*.

Tipos de perguntas

Usando o SMART Response PE ou XE, você pode fazer os seguintes tipos de perguntas, de forma individual ou como conjuntos de perguntas, se você incluir um título de página. Você também poderá adicionar a qualquer tipo de pergunta anotações que serão exibidas quando você imprimir os resultados das perguntas.

Tipo de pergunta	Descrição
Sim ou não	Os alunos usam o botão Y ou N para responder uma pergunta. Você também pode escolher a opção Opinião para permitir qualquer resposta.
Verdadeiro ou falso	Os alunos usam o botão Verdadeiro ou Falso para responder uma pergunta. Você também pode escolher a opção Opinião para permitir qualquer resposta.
Múltipla escolha	Os alunos usam um único botão A até J , para responder a pergunta. Selecione de 2 a 10 respostas para uma pergunta. Você também pode escolher a opção Opinião para permitir qualquer resposta.

CAPÍTULO 3

Usando o Sistema SMART Response

Tipo de pergunta	Descrição
Múltiplas respostas	Os alunos usam os botões A a J para selecionar a combinação correta de respostas para a pergunta. Selecione de 2 a 10 respostas para a pergunta. Também é possível escolher a opção Opinião para permitir qualquer combinação de respostas.
Resposta de texto	Os alunos digitam a resposta para a pergunta. Há um limite de 20 caracteres em respostas a perguntas de resposta de texto. Você também pode escolher a opção Opinião para permitir qualquer resposta. Os alunos que usam dispositivos portáteis do XE podem digitar até 140 caracteres ao responder a perguntas de opinião.
Número, fração ou decimal (SMART Response PE)	Os alunos usam os botões numéricos para responder perguntas com respostas numéricas usando números inteiros, frações ou decimais. Você também pode escolher a opção Opinião para permitir qualquer resposta.
Número, fração ou expressão (SMART Response XE)	Os alunos usam símbolos matemáticos e valores numéricos para responder a pergunta. Há um limite de 30 caracteres em respostas de expressão.

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2007-2012 SMART Technologies ULC. Todos os direitos reservados. SMART Response, SMART Notebook, o logotipo da SMART, smarttech e todos os slogans da SMART são marcas comerciais ou registradas da SMART Technologies ULC nos EUA e/ou em outros países. Microsoft e Windows são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países. Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. Todos os outros produtos de terceiros e nomes de empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Uma ou mais das seguintes patentes: US6320597; US6326954; US6741267; US7151533; US7757001; USD612396; USD616462; USD617332 e USD636784. Outras patentes pendentes. Os conteúdos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. 04/2012.