

重要信息

LightRaise™ 交互式投影机

请仔细阅读以下警告。如果不认真阅读以下警告或不遵循 SMART 产品随附的安装说明，可能会导致人身伤害和产品损坏，并且可能使保修失效。



警告

- 不遵循 SMART 产品随附的安装说明可能会导致人身伤害和产品损坏。
- 请确保正确地捆扎地板上连接 SMART 产品的电缆，并做好标记，避免发生绊倒的危险。
- 确保电源插座位于 SMART 产品附近，在使用产品时能方便够到。
- 为减少火灾或触电危险，不要将 SMART 产品暴露在雨中或潮湿的环境中。
- 请参考投影机制造商发布的安全警告和预警。请勿直视(或让儿童直视)投影机所发出的光束。
- 除了执行常规的灯泡更换之外，请勿尝试维修投影机。只有经授权之商家方可进行维修。因为除了灯泡模块之外，投影机内部没有任何用户可维修的部件。
- 除了灯泡更换说明中指定的螺丝钉之外，不要取掉任何螺丝钉。
- 请勿攀爬投影机悬臂或投影机安装支架，或将身体悬挂在其上，也不要在其上吊挂物品。
- 外部电源(需要使用时)需要满足 Limited Power Source (LPS) 的 CSA/UL/IEC/EN 60950-1 要求。
- 您必须将 SMART 随附的 USB 电缆连接到一台有符合 USB 标准的接口且标有 USB 图标的计算机。此外，USB 源计算机必须符合 CSA/UL/EN 60950 标准，并带有 CE 标记以及 CAS/UL 60950 的 CSA 和/或 UL 标记。这是为了保证操作安全和避免损坏 SMART 产品。
- 连接墙上系统时，请使用适合墙壁类型的五金件。若不这样做，当设备从墙上脱落时，可能会导致人身伤害。
- 至少一小时内请勿接触或更换投影机灯泡(温度会非常高)。否则可能导致严重烫伤。

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2012 SMART Technologies ULC. 保留所有权利。LightRaise、smarttech、SMART 徽标和所有 SMART 宣传用语都是 SMART Technologies ULC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。所有第三方产品和公司名称可能是其各自拥有者的商标。内容如有变动，恕不另行通知。02/2012.

简单成就不平凡

SMART™

重要信息

LightRaise 交互式投影机