

SMART Board® 7000 Pro



Das SMART Board® 7000 Pro Interactive Display ist der Mittelpunkt Ihres Klassenraums. Der integrierte Rechner macht externe Computer überflüssig und bietet mit einer einzigen Berührung Zugriff auf Werkzeuge für die Zusammenarbeit, darunter ein Whiteboard, drahtlose Bildschirmfreigabe und ein Webbrowser. Es sind keine Drähte, Kabel oder manuelle Software- und Firmware-Updates erforderlich.

Reaktivieren des Displays

Der Anwesenheitssensor des Displays erkennt Personen in einer Entfernung von bis zu 5 m, wenn sich das Display im Ruhezustand befindet. Wenn der Sensor Personen erkennt, ist das Display einschaltbereit. Zum Einschalten des Displays drücken Sie am Convenience Panel auf die Netztaste (**Power**)  oder nehmen Sie einen Stift oder den Schwamm in die Hand.

Verwendung des Startbildschirmes

Auf dem Startbildschirm werden kürzlich verwendete Dateien und bevorzugte Apps und Dateien angezeigt. Öffnen Sie die Apps-Bibliothek vom Startbildschirm aus, um auf die Apps „Whiteboard“ und „Browser“ zuzugreifen.

Vom Startbildschirm können Sie ebenfalls die Bildschirmfreigabe, Dateien-Bibliothek und Einstellungen öffnen.

Anzeigen des Startbildschirmes

Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf die Schaltfläche **Startseite** .

kapp Whiteboard

Mithilfe der kapp Whiteboard-Funktion können Sie, wie bei jedem herkömmlichen Whiteboard, Notizen auf das Display schreiben und diese wieder löschen. Sie können Ihre Notizen auch für spätere Verwendung speichern und sie mit der Anwendung SMART kapp® mit anderen teilen.

So starten Sie ein Whiteboard:

Öffnen Sie die Apps-Bibliothek und tippen Sie auf **kapp Whiteboard** .

So schreiben Sie mit digitaler Tinte:

1. Nehmen Sie einen Stift in die Hand.
2. Verwenden Sie den Stift, um mit digitaler Tinte zu schreiben.
3. Legen Sie den Stift in den Halter zurück, um ihn wieder aufzuladen.

So löschen Sie digitale Tinte:

Fahren Sie mit dem Schwammende eines Stifts über die digitale Tinte.



ODER

Fahren Sie mit dem Schwamm über die digitale Tinte.



ODER

Fahren Sie mit der Faust oder der Handfläche über die digitale Tinte.



So verschieben Sie:

Drücken Sie auf den Bildschirm und bewegen Sie Ihren Finger in eine beliebige Richtung.



TIPP


Sie können folgende Werkzeuge während einer Whiteboard-Sitzung verwenden:

	Keihen Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.
	Ändern der Stiftart, Tintenbreite und Tintenfarbe
	Verbinden Sie Ihr Smartphone oder ein anderes Mobilgerät über die SMART kapp App mit dem Display.
	Trennen Sie Ihr Smartphone oder anderes Mobilgerät.
	Speichern Sie Snapshots des Whiteboards auf Ihrem Smartphone oder anderen Mobilgerät.
	Speichern Sie alle Notizen in der Dateien-Bibliothek und löschen Sie die Inhalte auf dem Whiteboard.

SMART Board 7000 Pro

Convenience Panel

Das Convenience Panel beinhaltet Tasten zum Ein- und Ausschalten, Regeln der Lautstärke, Einfrieren bzw. Aufheben der Einfrierung des Displays und Ein- und Ausblenden eines Bildschirmvorhangs. Es beinhaltet zudem Anschlüsse für USB-Geräte und -Laufwerke und einen Computer oder eine andere Eingangsquelle.



Browser

Sie können die Option „Browser“ zur Anzeige von Webinhalten auf dem Display verwenden.

So verwenden Sie die Option „Browser“:

- Öffnen Sie die Apps-Bibliothek, und tippen Sie auf **Browser**.
- Verwenden Sie den Browser so, wie Sie auch einen Webbrowser auf Ihrem Computer oder Mobilgerät verwenden würden.

Notizen-Layer

Bei Verwendung der Apps "Browser" oder "Bildschirmfreigabe" können Sie auf dem Notizen-Layer schreiben oder zeichnen und den Screenshot in der Dateien-Bibliothek speichern.

Schreiben oder Zeichnen auf dem Notizen-Layer

- Nehmen Sie einen der Stifte des Displays in die Hand.
- Verwenden Sie den Stift, um mit digitaler Tinte zu schreiben oder zeichnen.
- Tippen Sie in der Befehlsleiste auf **Schließen** oder auf **Zurück**.
- Tippen Sie auf **Speichern**, um den Screenshot in der Dateien-Bibliothek zu speichern.
ODER
Tippen Sie auf **Verwerfen**, um den Screenshot zu verwerfen und zur App zurückzukehren.


So öffnen Sie einen gespeicherten Screenshot

- Öffnen Sie die Dateien-Bibliothek.
- Wählen Sie einen Screenshot aus, indem Sie auf die Kachel des entsprechenden Screenshots tippen.


Input

Sie können das Anschlussfeld an der Seite des Displays oder das Convenience Panel verwenden, um einen Raumcomputer, Gastlaptops und andere Eingangsquellen anzuschließen.

Anschlussfelder



Convenience Panel



Nach dem Anschließen von Computern und anderen Eingangsquellen an das Display können Sie zwischen diesen Eingangsquellen wechseln, indem Sie den Startbildschirm aufrufen, auf **Eingabe** tippen und dann eine Eingabequelle auswählen.

Eingebettete Windows® 10-Funktion

Falls eine Appliance des Typs AM50 mit einer Intel® Compute Card im Zubehörsteckplatz des Displays installiert ist, können Sie auf dem Display auf die eingebettete Windows 10-Funktion zugreifen.

SMART Board 7000 Pro

So verwenden Sie die eingebettete Windows 10-Experience:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Eingabe** .
2. Tippen Sie auf die Miniaturansicht für die eingebettete Windows 10 Experience.

Bildschirmfreigabe

Sie können Inhalte von Computern und Mobilgeräten mithilfe der Option „Bildschirmfreigabe“ drahtlos mit dem Display teilen.

Die Bildschirmfreigabe unterstützt die folgenden Geräte:

	Chromebook™-Laptops, unter Verwendung der Google™ Cast Chrome™-Browsererweiterung
	Windows-Computer mit Miracast*, Google Cast Chrome-Browsererweiterung oder AirParrot
	Mac-Computer und iOS-Geräte, unter Verwendung von AirPlay
	Android™-Geräte, unter Verwendung von Cast Screen

* nur Betriebssysteme Windows 10 und Windows 8.1

So verwenden Sie die Option „Bildschirmfreigabe“:

1. Rufen Sie den Startbildschirm auf und tippen Sie auf **Bildschirmfreigabe** .
2. Teilen Sie den Bildschirm des Computers oder Mobilgeräts entsprechend den Anweisungen unter [Verwenden der Bildschirmfreigabe](#).

Bereinigen des Displays

Rufen Sie den Startbildschirm auf, nachdem Sie Ihre Arbeit mit dem Display beendet haben, und tippen Sie auf **Reinigen** , um das Display für den nächsten Benutzer zu bereinigen.

Weitere Informationen

Weitere Information zu den SMART Board 7000 Pro Interactive Displays finden Sie auf der folgenden Seite oder scannen Sie den QR-Code.

support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboard7000



Weitere Informationen finden Sie unter smarttech.com
Weitere Schulungen finden Sie unter smarttech.com/training.

© 2018–2019 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. SMART Board, kapp, smarttech, das SMART Logo und sämtliche SMART Produktlogos sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA und/oder anderen Ländern. Intel ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Google, Android, Chrome und Chromebook sind Marken von Google Inc. Dieses Produkt und/oder seine Nutzung ist durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente geschützt. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 06.2019.