


SMART Board® MX (V3)

¿Necesita ayuda con su pantalla?
Consulte estos consejos básicos para la
resolución de problemas.



Escribir y borrar

Coge uno de los bolígrafos de la pantalla y escribe o dibuja con tinta digital. Para borrar, mueve el puño o la palma de la mano sobre la tinta.



Encienda la pantalla

Pulse el botón de encendido  del panel de control frontal.

Inicie sesión en

Inicie sesión en su cuenta SMART en la pantalla para poder personalizar la configuración. Si su cuenta está conectada a una suscripción activa de SMART Learning Suite, también puede sincronizar los archivos de las lecciones, descargar archivos de Google Drive o OneDrive, etc.

Para iniciar sesión, toque  en la pantalla.

Utilice las funciones iQ

Las funciones iQ de la pantalla están disponibles sin necesidad de conectar un ordenador. Toque el botón Inicio  para acceder a las funciones iQ.

Lea sobre las funciones iQ en la guía del profesor de la pizarra SMART Board (smarttech.com/sbiqtraining).

Conecte su ordenador

Conecte un ordenador a su pantalla mediante un cable de vídeo y, para permitir el toque, un cable USB.

Algunas pantallas tienen un puerto USB-C, por lo que puedes conectar tanto el vídeo como el toque.

Mostrar el escritorio del ordenador

Después de conectar un ordenador, presione el botón Selección  de entrada en el panel de control frontal y, a continuación, toque la miniatura del ordenador.

¿Necesita compartir su pantalla? Visite smarttech.com/smartmirror.

