

SMART Board® série 7000 Pro



L'écran interactif SMART Board® 7000 Pro est le centre névralgique de votre salle de réunion. L'informatique intégrée sans ordinateur donne, d'un simple toucher, accès à des outils collaboratifs, dont un tableau blanc, un partage d'écran sans fil et un navigateur web. Aucun fil ou câble n'est nécessaire, non plus que les mises à jour manuelles pour les logiciels et micrologiciels.

Sortie du mode veille

Le capteur de présence de l'écran peut détecter les personnes se trouvant à moins de 5 m (16 pi) lorsque l'écran est en veille. Lorsque le capteur détecte des personnes, l'écran est prêt à s'allumer. Pour allumer l'écran, appuyez sur le bouton **Marche**  du panneau d'appoint, ou prenez un crayon ou l'effaceur.

Utiliser l'écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les fichiers récents et les applications et fichiers favoris. Ouvrez la bibliothèque d'applications à partir de l'écran d'accueil pour accéder aux applications Tableau blanc et Navigateur.

Vous pouvez aussi ouvrir Partage d'écran, la bibliothèque de fichiers et les paramètres à partir de l'écran d'accueil.

Pour afficher l'écran d'accueil

Tapez sur le bouton **Accueil**  en bas de l'écran.

Tableau blanc kapp

Avec kapp Tableau blanc, vous pouvez écrire et effacer des notes sur l'écran comme vous le feriez sur un tableau effaçable à sec traditionnel. Vous pouvez aussi enregistrer vos notes afin de vous y référer ultérieurement et les partager à l'aide de l'application SMART kapp®.

Pour commencer un Tableau blanc


Ouvrez la bibliothèque d'applications et tapez sur **Tableau blanc kapp** .

Pour écrire à l'encre numérique

1. Prenez un crayon.
2. Utilisez le crayon pour écrire à l'encre numérique.
3. Reposez le crayon dans son support pour le recharger.

Pour effacer l'encre numérique

Faites passer l'effaceur d'un crayon sur l'encre numérique.



OU

Faites passer l'effaceur sur l'encre numérique.



OU

Faites passer votre poing ou la paume de votre main sur l'encre numérique.



Pour effectuer un panoramique

Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction.



CONSEIL


Vous pouvez utiliser les outils suivants lors de votre session de tableau blanc :

	Retournez à l'écran précédent.
	Changez le type, la largeur et la couleur de l'encre du crayon
	Connectez votre smartphone ou autre appareil mobile à l'écran à l'aide de l'application SMART kapp.
	Déconnectez votre smartphone ou autre appareil mobile.
	Enregistrez des copies d'écran du tableau blanc sur votre smartphone ou autre appareil mobile.
	Enregistrez toutes les notes de la bibliothèque de fichiers et effacez le Tableau blanc.

SMART Board série 7000 Pro

Panneau d'appoint

Le panneau d'appoint intègre des boutons pour allumer et éteindre l'écran, contrôler le volume, figer et débloquer l'écran, et afficher et cacher un masque d'écran. Il comprend également des connecteurs pour les périphériques, les lecteurs et un ordinateur ou une autre source d'entrée.



🌐 Navigateur

Vous pouvez utiliser Navigateur pour afficher du contenu Web sur l'écran.

Pour utiliser Navigateur

- Ouvrez la bibliothèque d'applications et tapez sur **Navigateur** 🌐.
- Utilisez Navigateur comme vous utiliseriez un navigateur Internet sur votre ordinateur ou appareil mobile.

Couches d'annotation

Lorsque vous utilisez l'application Navigateur ou Partage d'écran, vous pouvez écrire ou dessiner sur une couche d'annotation et enregistrer la capture d'écran dans la bibliothèque de fichiers.

Pour écrire ou dessiner sur une couche d'annotation

- Prenez l'un des crayons de l'écran.
- Utilisez le crayon pour écrire ou dessiner à l'encre numérique.
- Tapez sur **Fermer** ✕ ou **Précédent** ⏪ dans la barre de commandes.
- Tapez sur **Enregistrer** pour enregistrer la capture d'écran dans la bibliothèque de fichiers.
OU
Tapez sur **Supprimer** pour supprimer la capture d'écran et retourner à l'application.


Pour ouvrir une capture d'écran enregistrée

- Ouvrez la bibliothèque de fichiers.
- Sélectionnez une capture d'écran en tapant sur le titre de la capture d'écran.


🖥️ Entrée

Vous pouvez utiliser le panneau de connexion situé sur le côté de l'écran ou le panneau d'appoint pour brancher un ordinateur de la salle, des ordinateurs portables supplémentaires et d'autres sources d'entrée.

Panneaux de connexion



Panneau d'appoint



Après avoir branché à l'écran des ordinateurs et d'autres sources d'entrée, basculez entre ces sources d'entrée en affichant l'écran d'accueil, en tapant sur **Entrée** 🖥️, puis en sélectionnant une source d'entrée.

Expérience Windows® 10 intégrée

Si un appareil AM50 avec une carte Intel® Compute est installé sur le port réservé à l'accessoire de l'écran, vous pouvez utiliser une expérience Windows 10 intégrée sur l'écran.

Pour utiliser l'expérience Windows 10 intégrée

- Sur l'écran d'accueil, tapez sur **Entrée** 🖥️.
- Touchez la vignette de l'expérience Windows 10 incorporée.

SMART Board série 7000 Pro

Partage d'écran

Vous pouvez partager sans fil du contenu d'ordinateurs et d'appareils mobiles sur l'écran à l'aide de Partage d'écran.

Partage d'écran prend en charge les appareils suivants :

	Ordinateurs portables Chromebook™, avec l'extension Google™ Cast du navigateur Chrome™
	Ordinateurs Windows, avec Miracast*, l'extension Google Cast du navigateur Chrome ou AirParrot
	Ordinateurs Mac et appareils iOS, avec AirPlay
	Appareils Android™, avec Projeter l'écran

* Systèmes d'exploitation Windows 10 et Windows 8.1 uniquement

Pour utiliser Partage d'écran

1. Affichez l'écran d'accueil et tapez sur **Partage d'écran** .
2. Partagez l'écran de l'ordinateur ou de l'appareil mobile en suivant les instructions de [Utiliser Partage d'écran](#).

Nettoyer l'écran

Quand vous avez fini d'utiliser l'écran, affichez l'écran d'accueil et tapez sur **Nettoyer**  afin de nettoyer l'écran pour le prochain utilisateur.

Plus d'informations

Pour plus d'informations sur les écrans interactifs SMART Board série 7000 Pro, naviguez jusqu'à la page suivante ou scannez le code QR.

support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboard7000



Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse smarttech.com
Pour plus de formations, rendez-vous à l'adresse smarttech.com/training

© 2018–2019 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, SMART kapp, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Intel est une marque de commerce d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Google, Android, Chrome et Chromebook sont des marques de commerce de Google Inc. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Le contenu peut être modifié sans préavis. 06/2019.