

SMART Board® 7000 및 7000 Pro



SMART Board® 7000 또는 7000 Pro 시리즈 대화형 디스플레이는 교실 또는 회의실의 허브입니다. PC 없는 임베디드 컴퓨팅은 화이트보드와 무선 화면 공유, 웹 브라우저 등의 협업 도구에 대한 원터치 액세스 기능을 제공합니다. 전선, 케이블 또는 수동 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트가 필요 없습니다.

디스플레이 작동

디스플레이의 인체 감지 센서는 디스플레이가 휴면 상태일 때 최대 5m (16') 떨어진 사람을 감지할 수 있습니다. 센서가 사람을 감지하면 디스플레이가 켜질 준비가 됩니다. 디스플레이를 켜려면 편의 패널의 전원 버튼을  누르거나 펜 또는 지우개를 집어듭니다.

홈 화면 사용

홈 화면에서는 최근 파일과 즐겨찾기 응용 프로그램 및 파일을 표시합니다. 홈 화면에서 앱 라이브러리를 열어 화이트보드, SMART Notebook 플레이어®와 브라우저 응용 프로그램에 액세스할 수 있습니다.

참고

SMART Notebook 플레이어는 교육 모델에서만 사용할 수 있습니다.

또한, 홈 화면에서 화면 공유, 파일 라이브러리 및 설정도 열 수 있습니다.

홈 화면 표시

화면 하단의 홈 버튼  을 누릅니다.

화이트보드

화이트보드를 사용하여 기존 드라이 이레이즈 보드와 마찬가지로 디스플레이에 메모를 작성하고 지울 수 있습니다. 또한 SMART kapp® 응용 프로그램을 사용하여 차후의 참조 및 공유를 위해 노트를 저장할 수 있습니다.

화이트보드 시작


앱 라이브러리를 열고 **화이트보드**  를 누릅니다.

디지털 잉크로 쓰려면

1. 펜을 집습니다.
2. 디지털 잉크로 펜을 사용하여 쓰십시오.
3. 홀더에 다시 갖다놓아 충전하십시오.

디지털 잉크를 지우려면

지우려는 디지털 잉크 위에서 펜 지우개를 움직입니다.



또는

지우개를 디지털 잉크 위로 이동합니다.



또는

지우려는 디지털 잉크 위에서 주먹이나 손바닥을 움직입니다.



팬하려면

어느 방향으로든 손가락으로 화면을 눌러 움직이십시오.



팁

화이트보드 세션에서 다음 도구를 사용할 수 있습니다.

	이전 화면으로 돌아갑니다.
	펜 유형, 잉크 너비 및 잉크 색상 변경
	SMART kapp 응용 프로그램을 사용하여 스마트폰이나 다른 모바일 장치에 디스플레이를 연결합니다.
	스마트폰이나 다른 모바일 장치를 연결 해제합니다.
	스마트폰이나 다른 모바일 장치에 화이트보드 스냅샷을 저장합니다.
	파일 라이브러리에 모든 노트를 저장하고 화이트보드를 삭제합니다.

SMART Notebook 플레이어(교육 모델 전용)

SMART Notebook 플레이어를 열어 SMART Notebook 소프트웨어 파일을 열고, 보고 상호 작용하십시오. Notebook 플레이어로

SMART Board 7000 및 7000 Pro

디스플레이에 쉽게 SMART Notebook 파일을 표시하고 SMART lab 활동을 재생할 수 있습니다.

iOS 장치에 Notebook 플레이어 응용 프로그램을 설치하고 장치에서 SMART Notebook 파일을 보고 제어할 수 있습니다.

USB 드라이브에 저장된 SMART Notebook 파일을 열려면

1. SMART Notebook 파일을 컴퓨터에서 USB 드라이버로 복사합니다.
2. 편의 패널에 있는 USB 콘센트에 USB 드라이브를 삽입합니다.
3. 파일 라이브러리를 엽니다.
4. **USB 파일**을 누릅니다.
5. 열리는 파일을 선택하십시오.

보드로 공유하기를 눌러 SMART Notebook 파일을 열려면

1. 파일 라이브러리를 엽니다.
네 자리 코드가 나타납니다.
2. 컴퓨터에서 공유하려는 SMART Notebook 파일을 열고 **파일 > 공유**를 선택합니다.
3. **SMART Board와 공유**를 클릭합니다.
4. **보드 추가**를 클릭하고, 디스플레이에 나타나는 네 자리 코드를 입력한 후 **연결**을 클릭합니다.
또는
파일을 공유할 디스플레이를 선택하고 **지금 공유**를 클릭합니다.
5. 파일 썸네일을 선택하여 디스플레이에서 파일을 엽니다.

보드로 인쇄를 사용하여 SMART Notebook 파일 열기


[Notebook 플레이어 응용 프로그램으로 공유](#)를 참조하십시오.

팁

- 화면 하단의 **페이지 정렬**  버튼을 선택하여 페이지와 문서 사이를 이동합니다.
- 홈 화면에서 **파일 라이브러리**를 눌러 다른 문서를 선택합니다.

편의

편의 패널에는 디스플레이를 켜고 끄는 버튼과 볼륨을 조절하는 버튼 그리고 화면을 고정하거나 고정 해제하는 버튼이 포함되어 있습니다. 또한 패널에는 USB 드라이브와 그 외 주변 기기 그리고 컴퓨터나 다른 입력 소스용 커넥터가 포함되어 있습니다.



브라우저를 사용하여 디스플레이에서 웹 콘텐츠를 볼 수 있습니다.

브라우저를

1. 앱 라이브러리를 열고 **브라우저** 를 누릅니다.
2. 컴퓨터나 모바일 장치에서 웹 브라우저를 사용하는 것 같이 브라우저를 사용하십시오.

주석 레이어

브라우저 응용 프로그램이나 화면 공유 응용 프로그램을 사용하면, 주석 레이어에서 쓰거나 그리고, 스크린샷을 파일 라이브러리에 저장할 수 있습니다.

주석 레이어에서 쓰거나 그리기

1. 디스플레이 펜 중 하나를 선택하십시오.
2. 디지털 잉크로 펜을 사용하여 쓰거나 그리십시오.
3. 명령 모음에서 **닫기**  또는 **뒤로** 를 누릅니다.
4. **저장**을 눌러 파일 라이브러리에 스크린샷을 저장합니다.
또는
버리기를 눌러 스크린샷을 버리고 응용 프로그램으로 돌아갑니다.

저장된 스크린샷 열기

1. 파일 라이브러리를 엽니다.
2. **화이트보드 라이브러리** 를 누릅니다.
3. 스크린샷 파일을 눌러 스크린샷을 선택합니다.

